

SYSTÈME DJ XDJ-RX2

pioneerdj.com/support/ rekordbox.com

Pour les FAQ et autres informations de support sur ce produit, consultez le site ci-dessus.

Mode d'emploi

Sommaire

Comment lire ce manuel

- Merci d'avoir acheté ce produit Pioneer DJ.
 Veillez à lire ce manuel et le Mode d'emploi (Guide de démarrage rapide). Ces deux documents contiennent des informations importantes qui doivent être comprises avant d'utiliser ce produit.
- Dans ce manuel, les noms de canaux et de touches indiqués sur le produit, les noms de menus dans le logiciel, etc. sont indiqués entre crochets ([]). (e.g. touche [CH1], [CUE], menu [Démarrer])

O Informations préliminaires

Avant de commencer

Sources prises en charge	. 5
Supports pris en charge	. 5
Formats de fichiers de musique lisibles	. 5
Préparation du logiciel	. 6
Obtention du pilote audio	. 6
Installation du pilote audio	. 8
Pilote des connexions USB (Exportation LINK) pour rekordbox (Mac/	
Windows)	. 9

Raccordements

R

Section alimentation	12
Section USB	12
Section Platines	13
Section d'exploration	20
Section mixeur/effets	27

I Fonctionnement

Mise sous tension	31
Mise hors tension	31
Connexion et déconnexion d'un dispositif USB	31
Lecture	31
Restitution du son	32
Utilisation de la fonction quantification	32
Rappel des réglages sauvegardés sur un dispositif USB	32
Changer la couleur définie dans le dispositif USB	32
Changement des réglages	33
À propos du mode de lecture automatique	33
À propos de la mise en veille automatique	33
À propos des paramètres de langue	33
Correction de l'alignement de l'écran tactile	33
Réglage des préférences	34

Utilisation du logiciel DJ

Fonctionnement du logiciel [DJ	. 35
------------------------------	----	------

Informations supplémentaires

En cas de panne	
Messages d'erreur	
Nettoyer l'écran tactile	
Icônes affichées sur l'écran de l'appareil principal	
À propos de l'iPod/iPhone	
Marques commerciales et marques déposées	
Avis relatif à la licence du logiciel	
Précautions concernant les droits d'auteur	

2) Fr

Informations préliminaires

Caractéristiques

L'appareil est un système DJ intégrant un lecteur DJ et une table de mixage DJ dans un seul appareil et proposant le haut niveau opérationnel des produits DJ de Pioneer, la norme mondiale pour l'équipement des discothèques. Vous pouvez l'utiliser comme un authentique DJ avec la musique stockée sur votre dispositif USB ou votre ordinateur.

rekordbox(Mac/Windows)/rekordbox(iOS/ Android)

L'application logicielle ou pour smartphone gratuite et téléchargeable de gestion musicale rekordbox peut être utilisée pour gérer (analyse, réglages, création, stockage de l'historique) des fichiers musicaux sur des ordinateurs ou des dispositifs portables. Utiliser des fichiers musicaux gérés avec rekordbox en association avec l'appareil permet d'obtenir des performances de DJ exceptionnelles.

 La version de rekordbox pour Mac/Windows est décrite dans ce manuel sous le nom de rekordbox (Mac/Windows) et la version de rekordbox pour dispositifs portables sous le nom de rekordbox (iOS/ Android). rekordbox est utilisé pour indiquer simultanément les éditions de rekordbox (Mac/Windows) et de rekordbox (iOS/Android), et pour indiquer la fonction rekordbox.

rekordbox dj

Cet appareil est fourni avec une clé de licence pour la fonction de prestations DJ rekordbox dj de rekordbox. L'activation de rekordbox dj avec la clé de licence permet de réaliser de véritables prestations DJ à l'aide des fonctions essentielles (scratching, mixage, etc.) et de nombreuses fonctions de rekordbox dj, y compris HOT CUE, SAMPLER et les effets. De plus, la prise en charge plug-and-play permet d'utiliser toutes les touches et commandes avec les fonctions de rekordbox dj, afin de pouvoir exécuter immédiatement des prestations DJ en reliant simplement cet appareil à un ordinateur.

USB EXPORT

Les fichiers de musique et données de gestion rekordbox peuvent être échangés via un dispositif USB.

Exportation rekordbox LINK

Lorsque cet appareil et un ordinateur sont reliés par un câble USB, les fichiers musicaux et les données de gestion de rekordbox peuvent être échangés directement. L'exportation de données sur un dispositif USB devient alors inutile.

PADS PERFORMANCE

Huit PERFORMANCE PADS, de grands pads en caoutchouc utilisés pour actionner les fonctions intégrées à cet appareil comme HOT CUE et BEAT JUMP, sont positionnés sur le panneau de commande de chaque platine. Ils permettent d'effectuer des arrangements musicaux par une utilisation dynamique telle que le rythme et le rolling.

CARTE SON

L'appareil est équipé d'une interface MIDI. Il dispose également d'une carte son intégrée, autorisant une connexion simple aux autres appareils.

ÉCRAN

L'appareil est doté d'un grand écran LCD couleur de 7 pouces. Lors de la sélection des pistes sonores, vous pouvez visualiser non seulement les données texte, mais également les photos de la pochette correspondant à cette piste. L'association d'un affichage graphique de fichiers musicaux facile à comprendre et d'un sélecteur rotatif facile à utiliser vous permet de sélectionner les pistes sans stress. L'appareil affiche également simultanément des formes d'ondes zoomables agrandies de la piste sur deux platines. Le statut de lecture et le statut SYNC de chaque platine peuvent être vérifiés instantanément.

ENREGISTREMENT USB

Le son lu sur cet appareil au cours de prestations DJ peut facilement être enregistré sur des dispositifs USB (mémoires flash, etc.). Le son enregistré peut également être lu sur cet appareil.

SYNCHRONISATION DES TEMPS

Cette fonction peut être utilisée pour synchroniser automatiquement le tempo (BPM) et les positions des temps sur les platines gauche et droite en fonction des informations de la grille rythmique de la piste obtenues lors de l'analyse avec rekordbox. Le mixage des temps initiaux est facile à réaliser, sans avoir recours aux curseurs [**TEMPO**].

REPÈRE INSTANTANÉ

L'appareil est équipé d'une fonction de repérage instantané qui permet de lancer la lecture depuis des points de repère spécifiés au préalable en appuyant simplement sur une touche.

Huit repères instantanés peuvent être définis par platine.

BEAT LOOP

En fonction du BPM des pistes, cette fonction lit en boucle les pistes en définissant automatiquement le point de sortie de boucle.

SLIP LOOP

Cet appareil est doté d'un mode de lecture en boucle qui fait tourner la piste en arrière-plan pendant la lecture en boucle. De cette manière, la lecture en boucle conservera le développement de la piste d'origine à l'arrêt de la boucle.

QUANTIZE

L'appareil est équipé d'une fonction de quantification qui permet de caler des points sur le temps pour les morceaux analysés avec rekordbox, même si les touches sont pressées approximativement. Lorsque vous définissez des temps de boucles et des effets calés sur le tempo, les points sont calés automatiquement sur le temps le plus proche de la position où la touche a été pressée. Des prestations synchronisées avec précision sans rupture du rythme du morceau actuellement lu sont également possibles, y compris pendant l'utilisation de fonction comme les repères instantanés lors de la lecture.

MODE DE GLISSEMENT

Cet appareil présente un mode de glissement dans lequel le morceau continue de progresser en arrière-plan pendant les boucles, inversions de la lecture, scratchings, repères instantanés ou pauses. Ceci permet de réaliser des prestations DJ novatrices sans arrêter la progression du morceau original, même après les boucles, inversions, scratchings, repères instantanés ou pauses.

- - - - -

BEAT EFFECTS

L'appareil dispose de huit types d'BEAT EFFECTS qui ont fait leurs preuves dans la série DJM. Des résultats variés peuvent être obtenus en utilisant des effets conjointement avec BPM.

SOUND COLOR FX

Cet appareil présente quatre effets par lesquels le son peut être changé de diverses manières. Il est possible de modifier aisément l'ambiance sonore en appuyant simplement sur une touche et en tournant la commande.

Avant de commencer

Sources prises en charge

Cet appareil prend en charge les sources suivantes.

- Dispositifs USB
- Ordinateur

Supports pris en charge

Cet appareil prend en charge les dispositifs USB de stockage de masse (disques durs externes, mémoires flash portables, lecteurs audio numériques, etc.).

Niveaux de dossiers	Maximum 8 couches (au-delà de la 8e couche de dossiers, les fichiers des dossiers ne peuvent plus être lus)
Nombre maximal de dossiers	Illimité (au-delà du 10 000e dossier à l'inté- rieur d'un dossier, les dossiers ne peuvent pas être affichés)
Nombre maximal de fichiers	lllimité (au-delà du 10 000e fichier à l'inté- rieur d'un dossier, les fichiers ne peuvent pas être affichés)
Systèmes de fichiers	FAT16, FAT32 et HFS+ (NTFS n'est pas pris en charge)

 Les pistes gérées par rekordbox peuvent être lues en connectant le dispositif portable sur lequel rekordbox (iOS/Android) est installé par l'intermédiaire d'un dispositif USB.

Pour connaître les derniers dispositifs pris en charge, consultez le site de support Pioneer DJ mentionné ci-dessous.

pioneerdj.com/support/

- Pour plus d'informations sur rekordbox (iOS/Android), consultez le site de support en ligne de rekordbox (rekordbox.com).
- La lecture d'un dispositif USB connecté prend un certain temps si le dispositif contient un grand nombre de dossiers et de fichiers.
- Les dossiers et fichiers au-delà de ces limites n'apparaissent pas.

Dispositifs USB ne pouvant pas être utilisés

- Les dispositifs à disque optique, tels que les lecteurs DVD/CD externes, etc. ne sont pas pris en charge.
- N'utilisez pas de concentrateur USB.
- Les iPod ne peuvent pas être utilisés. (Les données musicales sur iPod touch ou iPhone ne peuvent être lues sur cet appareil que si elles sont ajoutées à la bibliothèque rekordbox (iOS/Android).)

Précautions à prendre lors de l'utilisation de dispositifs USB

- Certains dispositifs USB peuvent ne pas fonctionner correctement lorsqu'ils sont connectés à cet appareil. Pioneer DJ décline toute responsabilité, quelle qu'elle soit, quant à la perte de données enregistrées par l'utilisateur sur des dispositifs USB ou quant aux problèmes directs ou indirects résultant du raccordement de dispositifs USB à cet appareil.
- Si un courant au-dessus du niveau admissible passe par la fente d'insertion de dispositif USB de cet appareil, l'indicateur USB clignote. La communication peut être arrêtée en arrêtant l'alimentation électrique du dispositif USB. Pour retourner aux conditions normales, veuillez retirer le dispositif USB connecté à cet appareil. Évitez de réutiliser le dispositif USB pour lequel le courant en excès a été détecté. Si l'appareil ne retrouve pas un fonctionnement normal (impossible de communiquer) après l'exécution de la procédure mentionnée ci-dessus, mettez-le hors tension, puis de nouveau sous tension.
- Si le dispositif USB comprend plusieurs partitions, seule la première partition pourra être utilisée. (Si des informations de la bibliothèque rekordbox sont présentes, la partition contenant des informations de la bibliothèque rekordbox sera prioritaire.)
- Les dispositifs USB pourvus de lecteurs de cartes flash peuvent ne pas fonctionner lorsqu'ils sont connectés à cet appareil.
- Selon le dispositif USB utilisé, vous pouvez ne pas atteindre les performances souhaitées.

Formats de fichiers de musique lisibles

Cet appareil prend en charge les fichiers de musique enregistrés dans les formats suivants.

Туре	Extension de fichier	Formats compatibles	Profondeur de bit	Débit binaire	Fréquence d'échantillonnage	Méthode d'encodage
MP3	.mp3	MPEG-1 AUDIO LAYER-3	16 bits	32 kbps à 320 kbps	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz	CBR, VBR
AAC	.m4a, .aac et .mp4	MPEG-4 AAC LC	16 bits	16 kbps à 320 kbps	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz	CBR, VBR
		MPEG-2 AAC LC	16 bits	16 kbps à 320 kbps	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz	CBR, VBR
WAV	.wav	WAV	16 bits, 24 bits	_	44,1 kHz, 48 kHz	PCM non compressé
AIFF	.aif, .aiff	AIFF	16 bits, 24 bits	_	44,1 kHz, 48 kHz	PCM non compressé

À propos de fichiers MP3

Les fichiers MP3 sont des fichiers à débit binaire constant (CBR) et à débit binaire variable (VBR). Ces deux types de fichiers peuvent être lus sur cet appareil, mais les fonctions de recherche agissent plus lentement pour les fichiers VBR que pour les fichiers CBR. Si vous visez avant tout la maniabilité, il est conseillé d'enregistrer vos fichiers en CBR.

À propos des fichiers AAC

.

- AAC est l'abréviation de "Advanced Audio Coding", le format de base de compression audio utilisé pour le MPEG-2 et le MPEG-4.
- Le format de fichier et l'extension des données AAC dépendent de l'application utilisée pour créer les données.

 Cet appareil peut lire les fichiers AAC ayant les extensions « .m4a » (codage avec iTunes[®]), « .aac » et « .mp4 ». Les fichiers protégés contre la copie, comme ceux achetés auprès d'iTunes Store, ne peuvent pas être lus. Cet appareil peut ne pas lire certains fichiers en fonction de la version d'iTunes utilisée pour les coder.

À propos des balises ID3

Les balises ID3 (v1, v1.1, v2.2.0, v2.3.0 et v2.4.0) ou les métabalises peuvent être enregistrées comme types d'informations.

À propos des illustrations de fichiers de musique

Les images des illustrations pouvant être ajoutées aux fichiers de musique doivent être de format JPEG (extensions : ".jpg" ou ".jpeg").

Les images de plus de 800 x 800 pixels ne peuvent pas être affichées.

À propos de l'affichage des caractères

MP3/AAC

Pour afficher les noms de morceaux, etc. dans des caractères définis par d'autres codes locaux que l'Unicode, changez le réglage [LANGUAGE].

À propos des paramètres de langue (p.33)

Préparation du logiciel

Le logiciel de gestion de musique, rekordbox et le pilote ne sont pas inclus avec ce produit.

Accédez au site rekordbox et au site de support Pioneer DJ, puis téléchargez le logiciel rekordbox et le pilote respectivement.

 Préparez un ordinateur, des appareils réseau, etc., nécessaires pour accéder à Internet.

À propos de rekordbox et rekordbox dj

- rekordbox est un logiciel composite permettant la gestion des morceaux et des performances DJ. Il est possible de gérer les fichiers de musique sur les ordinateurs et les dispositifs portables (analyse, configuration, création et stockage de l'historique) avec le logiciel de gestion de musique rekordbox. D'excellentes prestations DJ peuvent être obtenues en utilisant les fichiers de musique gérés par rekordbox avec cet appareil.
- La fonction de performances DJ de rekordbox s'appelle rekordbox dj. Saisissez la clé de licence fournie avec ce produit pour utiliser rekordbox dj.
- Pour les toutes dernières informations sur la configuration requise, la compatibilité et les systèmes d'exploitation pris en charge de rekordbox, reportez-vous à [Exigences systéme] dans [Aide] sur le site Web de Pioneer DJ (rekordbox.com).
- Le fonctionnement sur tous les ordinateurs n'est pas garanti, même lorsque les conditions de fonctionnement mentionnées ci-dessus sont remplies.
- Le processeur et le disque dur peuvent ne pas offrir de capacités de traitement suffisantes selon le réglage d'économie d'énergie, ou autre, de l'ordinateur. Vérifiez que l'ordinateur remplit les conditions pour offrir de hautes performances constantes (par exemple, en raccordant l'ordinateur à une prise électrique pour garantir une alimentation continue), et plus particulièrement si vous utilisez rekordbox sur un ordinateur portable.
- L'emploi d'Internet exige la signature d'un contrat séparé avec un fournisseur de services Internet et le paiement de droits.
- Utilisez la dernière version/le dernier Service Pack du système d'exploitation.

* Obtention du logiciel rekordbox

1 Lancez votre navigateur Web sur un ordinateur et accédez à « rekordbox.com ».

2 Cliquez sur [Téléchargement des mises à jour.] dans le menu [Téléchargement des mises à jour.] de "rekordbox. com".

La page de téléchargement de rekordbox apparaît.

3 Cliquez sur la bannière de téléchargement.

Le téléchargement de rekordbox commence.

Installation (Windows)

Ne raccordez cet appareil et l'ordinateur que lorsque l'installation est terminée.

- Connectez-vous à l'ordinateur en tant qu'administrateur avant de procéder à l'installation.
- Si des programmes sont ouverts sur l'ordinateur, fermez-les.

1 Décompressez le fichier du logiciel rekordbox téléchargé.

2 Double-cliquez sur le logiciel rekordbox pour lancer le programme d'installation.

3 Lisez le contrat de licence, sélectionnez [Accepte] si vous acceptez les termes, puis cliquez sur [Suivant].

Une fois la destination de l'installation spécifiée, l'installation démarre.
Si vous n'acceptez pas le contrat de licence, cliquez sur [Annuler] pour annuler l'installation.

4 Si l'écran de fin de l'installation apparaît, cliquez sur [Terminer] pour fermer le programme d'installation de rekordbox.

Installation (Mac OS)

Ne raccordez cet appareil et l'ordinateur que lorsque l'installation est terminée.

Si des programmes sont ouverts sur l'ordinateur, fermez-les.

1 Décompressez le fichier du logiciel rekordbox téléchargé.

2 Double-cliquez sur le logiciel rekordbox pour lancer le programme d'installation.

3 Lisez le contrat de licence, sélectionnez [Accepter] si vous acceptez les conditions.

Continuez en suivant les instructions qui apparaissent à l'écran.

 Si vous n'acceptez pas le contenu du contrat de licence, cliquez sur [Refuser] pour arrêter l'installation.

4 Lorsque l'écran de fin de l'installation apparaît, cliquez sur [Fermer] pour fermer le programme d'installation de rekordbox.

* rekordbox (iOS/Android)

Les morceaux gérés par rekordbox peuvent être lus en connectant le dispositif portable sur lequel rekordbox (iOS/Android) est installé via USB. Pour connaître les dispositifs pris en charge, consultez le site Web de Pioneer DJ (rekordbox.com).

• Pour plus de détails sur l'installation de rekordbox (iOS/Android), consultez le site Web de Pioneer DJ (rekordbox.com).

Utilisation du site de support en ligne

Avant de demander des informations sur le fonctionnement de rekordbox ou d'éventuelles difficultés techniques, lisez attentivement le mode d'emploi et le manuel en ligne de rekordbox (Mac/Windows) et vérifiez la FAQ sur le site de support en ligne de rekordbox.

<rekordbox Site de support en ligne> rekordbox.com

Obtention du pilote audio

Ce logiciel pilote est un programme propriétaire permettant de pourvoir en entrée et sortie les signaux audio de l'ordinateur. Installez le logiciel pilote au préalable sur l'ordinateur pour pouvoir utiliser cet appareil raccordé à un ordinateur sur lequel le système d'exploitation Windows ou Mac est installé.

Accord de licence du logiciel

Cet accord de licence du logiciel ("accord") est entre vous (aussi bien la personne installant le programme que toute entité légale unique pour laquelle cette personne agit) ("vous" ou "votre") et PIONEER DJ CORPORATION ("Pioneer DJ").

TOUTE MESURE PRISE EN VUE DE CONFIGURER OU D'INSTALLER LE PROGRAMME SIGNIFIE QUE VOUS ACCEPTEZ TOUS LES TERMES DE CET ACCORD DE LICENCE. L'AUTORISATION DE TÉLÉCHARGER ET/ OU D'UTILISER LE PROGRAMME EST EXPRESSÉMENT CONDITIONNÉE À VOTRE RESPECT DE CES TERMES. AUCUNE APPROBATION ÉCRITE OU ÉLECTRONIQUE N'EST NÉCESSAIRE POUR VALIDER ET EXÉCUTER CET ACCORD. SI VOUS N'ACCEPTEZ PAS LA TOTALITÉ DES TERMES DE CET ACCORD, VOUS N'ÉTES PAS AUTORISÉ À UTILISER LE PROGRAMME ET VOUS DEVEZ ARRÊTER SON INSTALLATION OU LE DÉSINSTALLER, COMME APPLICABLE.

1 DÉFINITIONS

- Le mot "documentation" signifie la documentation écrite, les spécifications et l'aide fournies par Pioneer DJ pour aider à installer et à utiliser le programme.
- 2 Le mot "programme" signifie la totalité ou toute partie du logiciel Pioneer DJ et dont Pioneer DJ vous concède la licence par cet accord.

2 LICENCE DE PROGRAMME

- Licence limitée. Sous réserve des restrictions stipulées dans cet accord, Pioneer DJ vous concède une licence limitée, non-exclusive, non-transférable (sans le droit de sous-licencier) :
 - Pour installer une seule copie du programme sur votre ordinateur ou dispositif mobile, pour utiliser le programme seulement pour votre besoin personnel conformément à cet accord et à la documentation ("Utilisation autorisée");
 - Pour utiliser la documentation d'assistance à votre utilisation autorisée ; et
 - c Pour faire une copie du programme seulement à des fins de sauvegarde, pourvu que tous les titres et marques, copyright et avertissements de droits limités soient reproduits sur cette copie.
- 2 Restrictions. Vous ne pouvez pas copier ou utiliser le programme ou la documentation de façon autre que celle expressément permise par cet accord. Vous ne pouvez pas transférer, sous-licencier, louer, louer à crédit bail ou prêter le programme, ou l'utiliser pour la formation d'une tierce partie, dans une activité commerciale de service informatique en temps partagé ou d'assistance. Vous ne pouvez pas, vous-même ou par l'intermédiaire d'une tierce partie, modifier, effectuer de rétro-ingénierie, désassembler ou décompiler le programme, sauf dans la limite expressément permise par la loi en vigueur et, le cas échéant, seulement après que vous ayez informé Pioneer DJ par écrit de vos intentions.
- Propriété. Pioneer DJ ou son concédant garde tout droit, titre et intérêt dans et sur tout brevet, copyright, marque, secret commercial et autres droits de propriété intellectuelle liés au programme et à la documentation, ainsi qu'à tout produit qui en dérive. Vous ne faites l'acquisition d'aucun droit, explicite ou implicite, hors de la licence limitée décrite dans cet accord.
- 4 Pas d'assistance. Pioneer DJ n'a aucune obligation de fournir une assistance, une maintenance, des mises à niveau, des modifications ou des nouvelles versions pour le programme ou la documentation liés à cet accord.

3 EXCLUSION DE GARANTIE

LE PROGRAMME ET LA DOCUMENTATION SONT FOURNIS "TELS QUELS" SANS CONDITION OU GARANTIE D'AUCUNE SORTE, ET VOUS ACCEPTEZ DE LES UTILISER À VOS RISQUES ET PÉRILS. DANS LA MESURE PERMISE PAR LA LOI, PIONEER DJ EXCLUT EXPLICITEMENT TOUTE GARANTIE DE TOUTE SORTE DU PROGRAMME ET DE LA DOCUMENTATION, EXPRESSE, IMPLICITE, OFFICIELLE, OU ÉMANANT DE L'UTILISATION, DE LA TRANSACTION OU DE L'ÉCHANGE, Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, DE QUALITÉ, DE PRÉCISION, DE TITRE OU DE NON-CONTREFAÇON.

4 CONTRÔLE DE L'EXPORTATION ET CONFORMITÉ AUX LOIS ET RÈGLEMENTS

Vous ne pouvez utiliser, exporter ou réexporter le Programme que dans la mesure où la loi des États-Unis et les lois de la juridiction où le Programme a été obtenu vous en donne l'autorisation. En particulier, mais sans s'y limiter, le Programme ne peut pas être exporté ou réexporté (a) dans les pays soumis à un embargo des États-Unis ou (b) aux personnes figurant dans la Liste de Ressortissants spécifiquement désignés du Ministère des Finances des États-Unis ou dans les listes de Personnes ou Entités refusées du ministère du Commerce des États-Unis. En utilisant ce Programme, vous déclarez et garantissez que vous ne vous trouvez pas dans de tels pays et ne figurez pas sur de telles listes. Vous acceptez aussi de ne pas utiliser ce Programme dans un but interdit par la loi des États-Unis, y compris mais sans s'y limiter, pour le développement, la conception, la fabrication ou la production d'armes nucléaires, chimiques ou biologiques ou de missiles.

5 DOMMAGES-INTÉRÊTS ET RECOURS POUR INFRACTION

Vous acceptez que toute infraction aux restrictions de cet accord causerait à Pioneer DJ un mal irréparable pour lequel des dommages-intérêts seuls seraient inadéquats. En plus des dommages-intérêts et autres recours auxquels Pioneer DJ peut avoir droit, vous acceptez que Pioneer DJ puisse saisir la justice pour empêcher toute infraction ou tout risque d'infraction ou pour faire cesser toute infraction à cet accord.

6 RÉSILIATION

Pioneer DJ peut résilier cet accord à tout moment sur votre infraction à n'importe quelle de ses clauses. Si cet accord est résilié, vous devez arrêter d'utiliser le programme, le supprimer définitivement de votre ordinateur ou dispositif mobile où il réside, et détruire toutes les copies du programme et de la documentation en votre possession, avec confirmation écrite à Pioneer DJ de l'exécution de ces obligations. Les sections 2.2, 2.3, 2.4, 3, 4, 5, 6 et 7 resteront en vigueur après la résiliation de cet accord.

7 CONDITIONS GÉNÉRALES

- Limitation de responsabilité. En aucun cas Pioneer DJ ou ses filiales ne seront responsables au sujet de cet accord ou de son contenu, quel que soit le fondement invoqué, de quelque dommage que ce soit, indirect, accessoire, spécial, induit ou à valeur répressive, ou de dommages en raison de perte de bénéfices, de revenu, d'affaires, d'économies, de données, d'utilisation, ou de coût d'acquisition d'un produit de substitution, même s'ils sont prévenus de la possibilité de tels dommages ou si ces dommages sont prévisibles. En aucun cas la responsabilité de Pioneer DJ pour tous dommages ne dépassera le montant que vous avez pavé à Pioneer DJ ou à ses filiales pour le programme. Les parties admettent que les limites de responsabilité et l'affectation de risque dans cet accord sont reflétées dans le prix du programme et sont des éléments intrinsèques du marché entre les parties, sans lesquels Pioneer DJ n'aurait pas fourni le programme et n'aurait pas été partie prenante de cet accord.
- 2 Les limitations ou exclusions de garantie et de responsabilité contenues dans cet accord n'affectent ni n'entravent vos droits légaux comme consommateur et vous seront applicables seulement dans la mesure où de telles limitations ou exclusions sont permises sous les lois de la juridiction où vous êtes situé.
- Caractère facultatif et renorciation. Si une clause de cet accord s'avère être illégale, invalide ou inapplicable d'une manière ou d'une autre, elle sera appliquée dans la mesure du possible ou, si elle est totalement inapplicable, sera considérée comme coupée et supprimée de cet accord, et le reste continuera d'être en vigueur. La renonciation par une partie ou l'autre à tout défaut ou manquement de cet accord ne donnera pas lieu à la suppression d'un défaut ou manquement autre ou ultérieur.
- Pas de cession. Vous ne pouvez pas céder, vendre, transférer, déléguer ou altérer d'une manière ou d'une autre cet accord ou tous droits ou obligations qui s'y rapportent, que ce soit volontairement ou involontairement, par action légale ou autre, sans le consentement écrit préalable de Pioneer DJ. Toute cession, tout transfert ou toute délégation émanant de votre part sera nul et non avenu. Sujet aux faits précités, cet accord engagera et liera les parties et leurs successeurs et délégués respectifs.

Fr (7)

- Accord complet. Cet accord constitue l'intégralité de l'accord entre les parties et remplace tous les accords ou propositions antérieurs ou actuels, écrits ou verbaux, en ce qui concerne son contenu. Cet accord ne peut pas être modifié ou amendé sans le consentement écrit préalable de Pioneer DJ, et aucun autre acte, document, usage ou convention ne pourra amender ou modifier cet accord.
- 6 Vous acceptez que cet Accord soit régi par les lois du Japon et interprété selon celles-ci.

Vérification des toutes dernières informations concernant le pilote

Pour obtenir les dernières informations sur le pilote, consultez le site de support Pioneer DJ ci-dessous. pioneerdj.com/support/

Installation du pilote audio

Remarques sur l'installation

- Lisez attentivement Accord de licence du logiciel avant d'installer le pilote.
- L'installateur du pilote contient des programmes d'installation pour les 12 langues suivantes.
 Anglais, Français, Allemand, Italien, Hollandais, Espagnol, Portugais, Russe, Chinois (caractères simplifiés), Chinois (carac-

Portugais, Russe, Chinois (caractères simplifies), Chinois (caractères traditionnels), Coréen, Japonais.
Si vous utilisez un système d'exploitation dans une autre langue

- Si vous utilisez un système d'exploitation dans une autre langue que celles mentionnées ci-dessus, sélectionnez [English (Anglais)] pendant l'installation.
- Le pilote est compatible avec les systèmes d'exploitation suivants. Mac : macOS Sierra 10.12, OS X 10.11/10.10/10.9 Windows[®] 10 / Windows[®] 8.1 / Windows[®] 7
- Éteignez cet appareil, puis débranchez le câble USB raccordé à cet appareil et à l'ordinateur.
- Si des programmes sont ouverts sur l'ordinateur, fermez-les.
- Le pilote doit être d'abord installé sur l'ordinateur puis cet appareil raccordé à l'ordinateur sinon, selon l'environnement système, une erreur peut se produire.

Obtention du pilote

1 Lancez un navigateur Web sur un ordinateur et accédez au site de support Pioneer DJ suivant. pioneerdj.com/support/

2 Cliquez sur [Software Download] sous [XDJ-RX2].

3 Cliquez sur l'icône du pilote pour télécharger le pilote.

- Pour plus d'informations sur l'installation du pilote logiciel, rendez-vous sur le site de support Pioneer DJ.
- Installation (Windows)
- Pour installer ou désinstaller le pilote, vous devez avoir l'autorisation de l'administrateur de votre ordinateur. Connectez-vous comme administrateur de votre ordinateur avant de procéder à l'installation.

1 Double-cliquez sur le pilote téléchargé (XDJ-RX2_#.###.exe).

- L'écran d'installation du pilote apparaît.
- « #.#.# » indique la version du pilote.

2 Lorsque l'écran de sélection de la langue apparaît, sélectionnez la langue d'installation, puis cliquez sur [OK].

Vous pouvez sélectionner la langue souhaitée parmi plusieurs langues selon l'environnement système de votre ordinateur.

3 Lisez l'accord de licence, sélectionnez [D'accord.] si vous acceptez les termes, puis cliquez sur [OK].

Si vous n'acceptez pas le contenu de l'accord de licence, cliquez sur [**Annuler**] pour annuler l'installation.

4 Procédez à l'installation en suivant les instructions affichées à l'écran.

Si [Sécurité de Windows] apparaît à l'écran au cours de l'installation, cliquez sur [Installer ce pilote quand même] et continuez l'installation.

- Lorsque l'installation est terminée, un message d'achèvement apparaît.
- Redémarrez l'ordinateur après l'installation.

Installation (Mac OS)

• Pour installer ou désinstaller le pilote, vous devez avoir l'autorisation de l'administrateur de votre ordinateur. Ayez à disposition le nom et le mot de passe de l'administrateur de votre ordinateur.

1 Double-cliquez sur le fichier téléchargé (XDJ-RX2_M_#.#.#.dmg).

Le contenu de [XDJ-RX2_M_#.#.#.dmg] s'affiche. « #.#.# » indique la version du pilote.

2 Double-cliquez sur [XDJ-RX2AudioDriver.pkg].

L'écran d'installation du pilote apparaît.

3 Lisez les informations affichées sur l'écran et cliquez sur [Continuer] pour continuer.

4 Lorsque le contrat de licence d'utilisation apparaît, sélectionnez la langue d'installation, lisez attentivement [Software end user license agreement], puis cliquez sur [Continuer].

Vous pouvez sélectionner la langue souhaitée parmi plusieurs langues selon l'environnement système de votre ordinateur.

5 Cliquez sur la case [D'accord.] si vous acceptez les conditions de l'[Software end user license agreement]. Si vous n'acceptez pas les conditions de l'[Software end user license agreement], cliquez sur [N'accepte pas] et arrêtez l'installation.

6 Procédez à l'installation en suivant les instructions affichées à l'écran.

- Cliquez sur [Annuler] pour annuler l'installation lorsqu'elle a démarré.
- Redémarrez l'ordinateur après l'installation.

Raccordement de cet appareil et d'un ordinateur par l'USB

1 Raccordez cet appareil à votre ordinateur à l'aide d'un câble USB.

2 Appuyez sur le commutateur [0].

Allumez cet appareil.

 Le message [Installation du pilote logiciel de périphérique] peut apparaître la première fois que l'appareil est raccordé à un ordinateur fonctionnant sous Windows ou lorsqu'il est raccordé à un autre port USB de l'ordinateur. Attendez un instant que le message [Vos périphériques sont prêts à être utilisés.] apparaisse.

) Fr

8

Réglage de la taille de la mémoire tampon (Windows)

Cet appareil est un dispositif audio conforme aux normes ASIO.

• Si une application utilisant cet appareil comme appareil audio par défaut (logiciel DJ, etc.) est ouverte, fermez-la avant de régler la taille de la mémoire.

1 Cliquez sur le menu [Démarrer] de Windows >[Tous les programmes]>[Pioneer]>[XDJ_RX2]>[Utilitaire de réglage du XDJ-RX2].

 Pour Windows 8.1, cliquez sur [Utilitaire de réglage du XDJ-RX2] depuis l'écran [Démarrer].

2 Cliquez sur l'onglet [ASIO].

ABIO	About		
Sets the size of the If you make the buf If the audio gets cut	buffer when using ASIO. fer smaller, then latency (t off, increase the size of	(Audio output delay) will be shorter. the buffer so that the sound does not get cut o	ſſ.
·			
	9	64 1920	
Buffer Size			
Buffer Size	256 Sample	-	
Buffer Size	5.8msec	adard Satting	
Latency	256 Sample 5.8msec	ndard Setting	

 Le risque de perte sonore (interruption du son) diminue si une mémoire suffisamment grande est attribuée mais le retard (latence) dans la transmission du signal audio augmente.

Vérification de la version du pilote

* Pour Windows

1 Cliquez sur le menu [Démarrer] de Windows>[Tous les programmes]>[Pioneer]>[XDJ_RX2]>[Utilitaire de réglage du XDJ-RX2].

- Pour Windows 8.1, cliquez sur [Utilitaire de réglage du XDJ-RX2] depuis l'écran [Démarrer].
- 2 Cliquez sur l'onglet [About].

* Pour Mac OS

Cliquez sur l'icône [Macintosh HD] > [Applications] > [Pioneer] > [XDJ-RX2] > [Utilitaire d'affichage de la version du pilote XDJ-RX2].

Pilote des connexions USB (Exportation LINK) pour rekordbox (Mac/Windows)

• Le pilote dédié est nécessaire pour connecter l'appareil et rekordbox (Mac/Windows) via USB (Exportation LINK). Avant de commencer

- Pour le pilote, accédez au site de support Pioneer DJ ci-après et téléchargez le pilote. pioneerdj.com/support/
- Pour plus d'informations sur l'installation du pilote logiciel, rendez-vous sur le site de support Pioneer DJ.

Raccordements

- Branchez le cordon d'alimentation à une prise électrique lorsque tous les raccordements sont terminés.
- Éteignez cet appareil et débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique avant de raccorder des appareils ou de changer les
- branchements.
 Reportez-vous au mode d'emploi des appareils à raccorder.
- Veillez à utiliser le cordon d'alimentation fourni.
- Raccordez cet appareil et l'ordinateur directement avec le câble USB fourni.

Raccordement des prises d'entrée/sortie

Panneau arrière, panneau avant



Prises PHONES

Raccordez un casque.

Des fiches pour jacks stéréo (ø6,3 mm) et des fiches pour minijacks stéréo (ø3,5 mm) peuvent être utilisées.

 Il y a deux prises de sortie (une pour un jack téléphonique stéréo et une pour un minijack téléphonique), mais elles ne doivent pas être utilisées simultanément. Si l'une d'elles est branchée ou débranchée lorsque l'autre est utilisée, le volume de celle qui est utilisée peut augmenter ou baisser subitement.

2 Prises MASTER1

Raccordez un amplificateur de puissance, des enceintes amplifiées, etc. ici.

Elles doivent être utilisées comme sorties équilibrées.

- Veillez à ne pas insérer accidentellement le cordon d'alimentation d'un autre appareil.
- Ne raccordez pas la prise qui peut fournir une alimentation fantôme.

3 Prises MASTER2

Raccordez un amplificateur de puissance, des enceintes amplifiées, etc. ici.

4 Prises BOOTH

Ce sont des prises de sortie pour la surveillance en cabine.

5 Fente de sécurité Kensington

6 Prise 💻 USB

Relie à un ordinateur.

- Un concentrateur USB ne peut pas être utilisé.
- Raccordez cet appareil et l'ordinateur directement avec le câble USB fourni.

7 Prises LINE/PHONO

Raccordez un dispositif de sortie phono (pour cartouche MM) (platine analogique, etc.) ou un dispositif avec sortie de ligne (lecteur DJ, etc.).

8 Prise AUX

Raccordez un lecteur DJ ou un composant de sortie de niveau de ligne.

9 Prise SIGNAL GND

Raccordez le fil de terre d'un lecteur analogique pour réduire le bruit produit lorsqu'un lecteur analogique est raccordé.

10 Prise MIC2

Permet de raccorder un microphone.

Prise MIC1

Permet de raccorder un microphone.

12 AC IN

À raccorder à une prise d'alimentation.

- Branchez le cordon d'alimentation à une prise électrique lorsque tous les raccordements sont terminés.
- Veillez à utiliser le cordon d'alimentation fourni.

Style de base

Pour la lecture sur cet appareil, il faut utiliser principalement des morceaux préparés à l'avance dans rekordbox sur l'ordinateur. Pour le fonctionnement de rekordbox, consultez le manuel utilisateur de rekordbox (Mac/Windows) à partir du menu [Aide] de rekordbox (Mac/Windows).

* PRO DJ LINK (exportation USB)

Vous pouvez lire les fichiers de musique préparés à l'aide de rekordbox sur cet appareil, ainsi qu'utiliser les réglages tels que les listes de lecture, les repères, les boucles et les repères instantanés définis par rekordbox. Sauvegardez les fichiers de musique et les réglages sur un dispositif de mémoire (mémoire flash, disque dur, etc.) et connectez-le à cet appareil. Grâce à PRO DJ LINK, il est inutile d'apporter un ordinateur dans la cabine DJ.



* PRO DJ LINK (exportation LINK)

- Quand l'ordinateur sur lequel rekordbox est installé est emporté dans la cabine DJ et raccordé à cet appareil à l'aide d'un câble USB, les morceaux présents dans rekordbox peuvent être sélectionnés et lus. Ceci permet d'utiliser des informations comme les listes de lecture, les repères, les boucles et les repères instantanés définis au préalable avec rekordbox.
- Quand un dispositif portable sur lequel rekordbox (iOS/Android) est installé est raccordé à l'aide d'un câble USB, les morceaux présents dans rekordbox peuvent être sélectionnés et lus. Ceci permet d'utiliser des informations comme les listes de lecture, les repères, les boucles et les repères instantanés définis au préalable avec rekordbox.
- Préparez un câble pour relier cet appareil à un iPod, iPhone ou iPad.
- Le pilote doit être installé avant de raccorder un ordinateur sur lequel rekordbox (Mac/Windows) est installé au moyen d'une connexion USB (Exportation LINK). Pour plus d'informations, consultez la page 9, Pilote des connexions USB (Exportation LINK) pour rekordbox (Mac/Windows).

iPod et iPhone pris en charge

- Ce produit est compatible avec iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone SE, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s et iPod touch (6e et 5e générations).
- Pour connaître les derniers dispositifs pris en charge, consultez le site Web de Pioneer DJ suivant. rekordbox.com



Noms et fonctions des éléments



- 1 Section alimentation (page 12)
- 2 Section USB (page 12)
- **3** Section platines (page 13)
- 4 Section d'exploration (page 20)
- **5** Section mixeur/effets (page 27)

Section alimentation



1 Commutateur 🕁

Sert à mettre le lecteur en ou hors service. *Mise sous tension* (p.31)

Section USB



Touches USB1,2 STOP

Appuyez plus de 2 secondes sur cette touche avant de débrancher les dispositifs USB de cet appareil.

Connexion et déconnexion d'un dispositif USB (p.31)

2 Indicateurs USB 1, 2

Il s'éclaire, clignote lorsque cet appareil communique avec le dispositif USB.

Connexion et déconnexion d'un dispositif USB (p.31)

3 Ports USB 1, 2

Insérez les dispositifs USB ici.
 Connexion et déconnexion d'un dispositif USB (p.31)

4 Touche MASTER REC (WAKE UP)

- MASTER REC : Ceci est utilisé pour enregistrer la sortie sonore provenant de l'appareil sur un dispositif USB inséré dans la fente d'insertion du dispositif USB2.
- Enregistrement de la prestation (p.12)
- WAKE UP : Annule le mode de veille automatique.
- A propos de la mise en veille automatique (p.33)

5 Touche TRACK MARK

Ceci divise les pistes quand elles sont en cours d'enregistrement sur le dispositif USB.

Division de morceaux pendant l'enregistrement (p.13)

Enregistrement de la prestation

Le même son que celui qui provient de la prise [**MASTER**] peut être enregistré sous forme de fichier WAV sur un dispositif USB.

- Le nom des fichiers créés lorsque le son est enregistré prend la forme [REC***.WAV] (*** étant un nombre à 3 chiffres).
- 1 Insérez le dispositif USB dans la fente USB2.

2 Appuyez sur la touche [MASTER REC (WAKE UP)]. L'enregistrement commence.

La touche [MASTER REC (WAKE UP)] clignote.

- Si vous appuyez à nouveau sur la touche [MASTER REC (WAKE UP)], la touche [MASTER REC (WAKE UP)] s'éteint et l'enregistrement s'arrête.
- La capacité d'enregistrement d'un dispositif USB 1 Go est d'environ 90 minutes.

* Division de morceaux pendant l'enregistrement

Appuyez sur le bouton [TRACK MARK] pendant l'enregistrement.

Le morceau en cours d'enregistrement est divisé et enregistré sur le dispositif USB.

Le fichier est divisé exactement au point où le bouton [**TRACK MARK**] est appuyé. À partir de ce point, le son peut continuer à être enregistré en tant que nouveau fichier.

Section Platines



1 Touche LOOP OUT (OUT ADJUST)

Sert à poser et à ajuster précisément le point de sortie de boucle. Définir des boucles (p.16)

2 Touche LOOP IN/4BEAT (IN ADJUST)

Sert à poser et à ajuster précisément le point d'entrée de boucle. Définir des boucles (p.16)

3 Touche RELOOP/EXIT

Démarre la lecture en boucle (rebouclage) ou annule la lecture en boucle (sortie de boucle).

- Retour à la lecture en boucle (rebouclage) (p.16)
- Annulation de la lecture en boucle (sortie de boucle) (p.16)

4 Touche DIRECTION, REV

Démarre la lecture inversée.

S'éclaire lors de la lecture en sens inverse. *Lecture en sens inverse* (p.14)

5 Touche SLIP

Utilisation du mode slip (p.18)

6 Touches TRACK SEARCH I◄◄, ►►I

Servent à localiser le début des morceaux.

7 Touches SEARCH ◄◄, ►►

Maintenues enfoncées, ces touches permettent respectivement une recherche avant/arrière sur le morceau.

Recherche avant et arrière (p.14)

8 Molette jog

• Scratching

Lorsque le mode [VINYL] est activé et que la molette jog est tournée tout en touchant une partie métallique du haut de la molette, le son est reproduit dans le sens et à la vitesse de rotation de la molette jog.

- ➔ Fonctionnement de la molette jog (p.15)
- Pitch bend La vitesse de lecture peut être réglée par une rotation de la partie externe de la molette jog pendant la lecture.
- ➔ Fonctionnement de la molette jog (p.15)

9 Touche SHIFT

Section d'affichage de la molette jog

Section d'affichage de la molette jog (p.22)

Touche CUE

Pose un point de repère ou déplace le point de repère. *Réglage du point de repère* (p.15)

I2 Touche ►/II (PLAY/PAUSE)

Lit ou interrompt le morceau en cours de lecture. *Lecture* (p.14)

I3 Touches CUE/LOOP CALL, ◄ (LOOP 1/2X), ► (LOOP 2X)

Servent à rappeler des points de repères et boucles sauvegardés.

Rappel des points de repère ou de boucles sauvegardés (p.17)

Si vous appuyez dessus pendant la lecture d'une boucle, la boucle est coupée ou prolongée.

- Coupure de boucles (Coupure de boucle) (p.16)
- Allongement de boucles (doublage de la boucle) (p.16)

14 Touche DELETE

Sert à supprimer des points de repères et boucles.

Suppression de points de repère ou de boucles (p.17)

15 Touche MEMORY

Sert à sauvegarder des points de repères et boucles dans la mémoire.

Sauvegarde de points de repères ou de boucles (p.17)

16 Commande VINYL SPEED ADJUST

Règle la vitesse à laquelle la lecture ralentit puis s'arrête lorsque le haut de la molette jog est pressé et reprend la lecture à sa vitesse à normale lorsque le haut de la molette jog est relâché. *Réglage des vitesses de lecture et d'arrêt* (p.15)

Touche JOG MODE (VINYL)

Sert à commuter entre le mode [VINYL] et le mode normal.
 Commutation du mode de la molette jog (p.15)

Touche SYNC/INST.DOUBLES

Synchronise sur le tempo de la platine maître. *Utilisation de la fonction de synchronisation* (p.20)

19 Touche MASTER

Sert à désigner le morceau chargé sur cet appareil comme maître pour la synchronisation des temps.

Utilisation de la fonction de synchronisation (p.20)

20 Touche TEMPO RANGE

La plage de variation du curseur [**TEMPO**] change chaque fois qu'il est pressé.

Sélection de la plage de réglage de la vitesse de lecture (p.14)

21 Touche MASTER TEMPO

- Sert à mettre la fonction de tempo principal en et hors service.
- Réglage de la vitesse de lecture sans changement du pitch (Tempo principal) (p.14)

22 Curseur TEMPO

Ajuste la vitesse de lecture d'un morceau.

➔ Réglage de la vitesse de la lecture (Commande de tempo) (p.14)

Touche HOT CUE/CALL

Vous pouvez utiliser ce bouton pour passer à la fonction repère instantané.

> Utilisation de repères instantanés (p.17)

24 Touche BEAT LOOP

Active la fonction de boucle de temps.
 Utilisation des boucles de temps (p.18)

25 Touche SLIP LOOP

Active la fonction de boucle avec glissement. Utilisation du mode slip (p.18)

26 Touche BEAT JUMP

- Active la fonction de saut de mesure.
- Utiliser le saut de mesure (p.18)

27 Pads performance

- Utilisation avec la fonction de repère instantané
- Utilisation de repères instantanés (p.17)

Utilisez les pads avec la fonction de boucle de temps.

Utilisation des boucles de temps (p.18)

Utilisez les pads avec la fonction de boucle avec glissement. *Utilisation du mode slip* (p.18)

Utilisez les pads avec la fonction de saut de mesure. *Utiliser le saut de mesure* (p.18)

Lecture

Appuyez sur la touche [►/II (PLAY/PAUSE)].

Si le mode lecture automatique de l'écran [**UTILITY**] est désactivé, le morceau est lu jusqu'à la fin, puis la lecture s'arrête. Le morceau suivant n'est pas lu.

* Pause

Pendant la lecture, appuyez sur la touche

[►/II (PLAY/PAUSE)].

 La lecture se poursuit lorsque vous rappuyez sur la touche [>/II (PLAY/PAUSE)].

Recherche avant et arrière

Appuyez sur une des touches [SEARCH ◄◄, ►►].

Le morceau est exploré vers l'avant ou l'arrière quand une des touches [SEARCH <<, >>) est pressée.

- Si le mode lecture automatique de l'écran [UTILITY] est désactivé, vous ne pouvez pas revenir à la piste précédente ou avancer à la piste suivante.
- Il n'est pas possible de changer de catégorie ou de dossier pendant l'exploration avant ou arrière.

Localisation du début de morceaux (Recherche de morceaux)

Appuyez sur une des touches [TRACK SEARCH I◄◄, ►►I].

Appuyez sur [▶▶I] pour localiser le début du morceau suivant. Une pression du doigt sur [I◀◀] ramène au début du morceau en cours de lecture. Deux pressions successives ramènent au début du morceau précédent.

 Il n'est pas possible de changer de catégorie ou de dossier avec la fonction de recherche de morceau.

Recherche super rapide

Tournez la molette jog tout en appuyant sur les touches [SEARCH ◀◀, ►►].

L'exploration rapide avant/arrière du morceau s'effectue dans le sens de rotation de la molette jog.

- Lorsque la touche [SEARCH ◄◄, ►►] est relâchée, cette fonction est annulée.
- Lorsque vous cessez de faire tourner la molette jog, la lecture redevient normale.
- La vitesse d'exploration rapide avant/arrière peut s'ajuster à la vitesse de rotation de la molette jog.

_

Recherche de morceau super rapide

Tournez la molette jog tout en appuyant sur les touches [TRACK SEARCH I◀◀, ►►I].

L'avance de la piste dans le sens de rotation de la molette jog est plus rapide.

Réglage de la vitesse de la lecture (Commande de tempo)

Déplacez le curseur [TEMPO] vers l'avant ou l'arrière.

La vitesse de lecture augmente quand le curseur est déplacé vers le côté [+] (vers vous) et diminue quand le curseur est déplacé vers le côté [–] (sens opposé).

Le changement de la vitesse de lecture est indiqué sur l'afficheur de l'appareil principal.

Sélection de la plage de réglage de la vitesse de lecture

Appuyez sur la touche [TEMPO RANGE].

La plage de réglage de la vitesse de lecture change à chaque pression sur la touche.

[WIDE, ±16, ±10, ±6] apparaît sur l'afficheur de l'appareil principal.

- La vitesse peut être réglée par incréments de 0,02 % à [±6] %, par incréments de 0,05 % à [±10] %, par incréments de 0,05 % à [±16] % et par incréments de 0,5 % à [WIDE].
- La plage de réglage [WIDE] est de ±100 %. Lorsqu'elle est réglée sur -100 %, la lecture s'arrête.

Réglage de la vitesse de lecture sans changement du pitch (Tempo principal)

Appuyez sur la touche [MASTER TEMPO].

La touche [**MASTER TEMPO**] s'éclaire. Le pitch ne change pas même lorsque la vitesse de lecture est changée avec le curseur [**TEMPO**].

Le son est traité numériquement si bien que sa qualité change.

Lecture en sens inverse

Lorsque la quantification est en service, un léger décalage dû à la synchronisation des temps peut apparaître dans cette fonction.

Appuyez sur la touche [DIRECTION, REV].

La touche [**DIRECTION**, **REV**] s'éclaire et la lecture inverse commence. • Vous ne pouvez pas revenir à la piste précédente pour la lecture

- Vous ne pouvez pas revenir à la piste precedente pour la lecture inverse.
- Le sens dans lequel la vitesse de lecture augmente ou diminue selon le sens de rotation de la molette jog est également inversé.
- Si des opérations telles que la recherche de piste et la lecture en boucle sont exécutées pendant la lecture inverse, le scratching ne sera peut-être pas disponible.

14) Fr

Noms et fonctions des éléments

Fonctionnement de la molette jog

- Le haut de la molette intègre un commutateur. Ne posez pas d'objets sur la molette jog et ne la soumettez pas à un choc excessif.
- L'infiltration d'eau ou de liquide dans l'appareil peut causer une panne.

* Commutation du mode de la molette jog

La molette jog présente deux modes.

- Mode [VINYL] : Lorsqu'une partie métallique du haut de la molette jog est touchée au cours de la lecture, la lecture s'arrête, et lorsque la molette jog est tournée à ce moment, le son est restitué en fonction de sa rotation.
- Mode normal : La lecture ne s'arrête pas même si une partie métallique du haut de la molette jog est touchée. De plus, les opérations telles que le scratching ne sont pas possibles.

Appuyez sur la touche [JOG MODE (VINYL)].

Le mode jog passe au mode [**VINYL**] et la touche [**JOG MODE (VINYL)**] s'éclaire.

* Scratching

Lorsque la molette jog est en mode [**VINYL**], il est possible de reproduire le son selon le sens et la vitesse de rotation de la molette jog en la tournant tout en touchant une partie métallique du haut de cette dernière.

1 Appuyez sur la touche [JOG MODE (VINYL)].

Réglez le mode de jog sur le mode [VINYL].

2 Pendant la lecture, touchez une partie métallique du haut de la molette jog.

La lecture s'arrête.

3 Tout en touchant toujours une partie métallique du haut de la molette jog, tournez la molette jog dans le sens et à la vitesse auxquels vous voulez que le son soit reproduit.

Le son est restitué selon le sens de rotation et la vitesse de la molette jog.

4 Levez le doigt de la partie métallique du haut de la molette jog.

La lecture normale se poursuit.

* Pitch bend

Pendant la lecture, faites tourner la section externe de la molette jog.

La vitesse de la lecture augmente lorsque la rotation s'effectue dans le sens horaire et elle diminue lorsqu'elle s'effectue dans le sens antihoraire. Lorsque la rotation s'arrête, la vitesse de la lecture redevient normale.

 Lorsque le mode jog est réglé sur le mode normal, la même opération est possible en faisant tourner le haut de la molette jog.

* Recherche de trame

En pause, faites tourner la molette.

La position où le morceau se met en pause peut être déplacée par incréments de 0,5 trame.

- La durée approximative pour 0,5 trame est de 6,7 ms.
- Faites tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour un déplacement dans le sens de la lecture, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour un déplacement dans le sens opposé. La position se déplace de 1,8 seconde lorsque la molette jog fait un tour complet.

Réglage des vitesses de lecture et d'arrêt

Cette fonction n'est valide que lorsque le mode jog est réglé sur le mode vinyl.

Règle la vitesse à laquelle la lecture ralentit puis s'arrête lorsque le haut de la molette jog est pressé et reprend la lecture à sa vitesse à normale lorsque le haut de la molette jog est relâché.

Tournez la commande [VINYL SPEED ADJUST].

La vitesse augmente lorsque la rotation s'effectue dans le sens horaire et elle diminue lorsqu'elle s'effectue dans le sens antihoraire.

- Lorsque le mode jog est réglé sur le mode vinyl, la vitesse à laquelle la lecture démarre et s'arrête peut être changée simultanément en appuyant sur la touche [>/II (PLAY/PAUSE)].
- Les méthodes suivantes de réglage peuvent être définies depuis les paramètres de l'écran [UTILITY].
 - TOUCH&RELEASE : Règle simultanément la vitesse à laquelle la lecture ralentit puis s'arrête et la vitesse à laquelle la lecture retourne à la normale.
 - TOUCH : Règle uniquement la vitesse à laquelle la lecture ralentit puis s'arrête.
 - RELEASE : Régler uniquement la vitesse à laquelle une lecture retourne à la normale.

Réglage du point de repère

1 Pendant la lecture, appuyez sur la touche [▶/II (PLAY/PAUSE)].

La lecture se met en pause.

2 Appuyez sur la touche [CUE].

Le point où le morceau se met en pause est posé comme point de repère.

Le bouton [►/II (PLAY/PAUSE)] clignote et le bouton [CUE] s'allume. À ce moment le son est coupé.

 Lorsqu'un nouveau point de repère est posé, le point de repère antérieur est supprimé.

* Ajustement de la position d'un point de repère

1 Appuyez sur les touches [SEARCH ◄◀, ►►] pendant la pause au point de repère.

Les boutons [►/II (PLAY/PAUSE)] et [CUE] clignotent.

Le point de repère peut être ajusté par incréments de 0,5 trames.

2 Appuyez sur la touche [CUE].

Le point où la touche a été pressée est posé comme nouveau point de repère.

 Lorsqu'un nouveau point de repère est posé, le point de repère antérieur est supprimé.

* Retour au point de repère (retour au repère)

Pendant la lecture, appuyez sur [CUE].

L'appareil revient immédiatement au point de repère actuellement posé et s'y arrête.

 Lorsque la touche [>/II (PLAY/PAUSE)] est pressée, la lecture démarre au point de repère.

Vérification du point de repère (échantillonneur du point de repère)

Continuez à appuyer sur [CUE] après être revenu au point de repère.

La lecture commence au point de repère défini. La lecture continue tant que la touche est maintenue enfoncée.

 Si la touche [>/II (PLAY/PAUSE)] est pressée pendant l'échantillonnage du repère, la lecture se poursuit même si la touche [CUE] est relâchée. Pose du point de repère pendant la lecture (repère en temps réel)

Pendant la lecture, appuyez sur la touche [LOOP IN/4BEAT (IN ADJUST)] à l'endroit où vous voulez poser le point de repère.

Le point où la touche a été pressée est posé comme point de repère.

Définir des boucles

Cette fonction peut être utilisée pour la lecture répétée de passages particuliers.

L'intervalle de lecture en boucle ne peut pas être défini pour une piste précédente ou suivante.

 Lorsque la quantification est en service, un léger décalage dû à la synchronisation des temps peut apparaître dans cette fonction.

1 Pendant la lecture, appuyez sur la touche [LOOP IN/4BEAT (IN ADJUST)] à l'endroit où la lecture de boucle doit commencer (le point d'entrée de la boucle). Définit le point d'entrée de boucle.

 Cette opération est inutile si vous voulez spécifier le point de repère actuel posé comme point d'entrée de boucle.

2 Appuyez sur la touche [LOOP OUT (OUT ADJUST)] à l'endroit où la lecture de boucle doit s'arrêter (le point de sortie de la boucle).

Le point de sortie de boucle est spécifié et la lecture de la boucle commence.

* Réglage précis du point d'entrée de la boucle (ajustement de l'entrée de la boucle)

1 Pendant la lecture de la boucle, appuyez sur la touche [LOOP IN/4BEAT (IN ADJUST)].

La touche [LOOP IN/4BEAT (IN ADJUST)] se met à clignoter rapidement et la touche [LOOP OUT (OUT ADJUST)] s'éteint.

Le temps du point d'entrée de la boucle est indiqué sur l'écran de l'appareil principal.

2 Appuyez sur une des touches [SEARCH ◄◄, ►►].

Le point d'entrée de boucle peut être ajusté par incréments de 0,5 trames.

- La même opération peut être effectuée avec la molette jog.
- La plage de réglage du point d'entrée de boucle est de ±30 trames.
 Le point d'entrée de la boucle ne peut pas être posé à un point situé après le point de sortie de la boucle.

3 Appuyez sur la touche [LOOP IN/4BEAT (IN ADJUST)].

La lecture de la boucle reprend.

 La lecture de boucle normale se poursuit aussi si aucune opération n'est effectuée pendant plus de 10 secondes.

Réglage précis du point de sortie de la boucle (ajustement de la sortie de la boucle)

1 Pendant la lecture de la boucle, appuyez sur la touche [LOOP OUT (OUT ADJUST)].

La touche [LOOP OUT (OUT ADJUST)] se met à clignoter rapidement et la touche [LOOP IN/4BEAT (IN ADJUST)] s'éteint.

Le temps du point de sortie de la boucle est indiqué sur l'écran de l'appareil principal.

2 Appuyez sur une des touches [SEARCH ◄◄, ►►].

Le point de sortie de boucle peut être ajusté par incréments de 0,5 trames.

- La même opération peut être effectuée avec la molette jog.
- Le point de sortie de la boucle ne peut pas être posé à un point situé avant le point d'entrée de la boucle.

3 Appuyez sur la touche [LOOP OUT (OUT ADJUST)].

La lecture de la boucle reprend.

- La lecture de boucle normale se poursuit aussi si aucune opération n'est effectuée pendant plus de 10 secondes.
- Annulation de la lecture en boucle (sortie de boucle)

Pendant la lecture de la boucle, appuyez sur [RELOOP/EXIT].

La lecture continue après le point de sortie de la boucle sans revenir au point d'entrée de la boucle.

* Retour à la lecture en boucle (rebouclage)

Après avoir annulé la lecture de boucle, appuyez sur la touche [RELOOP/EXIT] pendant la lecture.

La lecture revient au point d'entrée de la boucle posé antérieurement et la lecture en boucle se poursuit.

* Pose automatique de boucles (Boucle à 4 temps)

Pendant la lecture, appuyez plus d'une seconde sur la touche [LOOP IN/4BEAT (IN ADJUST)].

Une boucle à 4 temps démarrant au point où la touche est pressée est automatiquement posée selon le BPM du morceau en cours de lecture, puis la lecture de la boucle démarre.

• Si le BPM du morceau ne peut pas être détecté, il se règle sur 120.

* Coupure de boucles (Coupure de boucle)

Pendant la lecture de la boucle, appuyez sur la touche [CUE/LOOP CALL, ◀ (LOOP 1/2X)].

Le temps de lecture de la boucle est réduit de moitié à chaque appui sur la touche.

* Allongement de boucles (doublage de la boucle)

Pendant la lecture de la boucle, appuyez sur la touche [CUE/LOOP CALL, ►(LOOP 2X)].

Le longueur de la boucle double à chaque pression sur la touche.

* Utilisation de boucles actives

1 Connectez le dispositif USB à cet appareil.

2 Chargez un morceau pour lequel une boucle active a été posée avec rekordbox.

Une boucle enregistrée dans rekordbox peut être désignée comme boucle active.

Le point de boucle actif défini est affiché sous la forme d'une onde, comme indiqué ci-dessous en 1.



Lorsque le point posé est atteint, la boucle est automatiquement posée et la lecture de la boucle commence.

* Boucle de secours

Sur cet appareil, une boucle de 4 temps est automatiquement posée pour empêcher une coupure du son si la lecture d'un morceau n'est plus possible.

• La lecture DJ est restreinte pendant la boucle de secours. Pour annuler la boucle de secours, chargez le morceau suivant.

16)

Sauvegarde de points de repères ou de boucles

- 1 Connectez le dispositif USB à cet appareil.
- 2 Posez un point de repère ou un point de boucle.

3 Appuyez sur la touche [MEMORY].

MEMORY] apparaît sur l'afficheur de l'appareil principal pendant quelques secondes, puis les informations du point sont sauvegardées sur le dispositif USB.

Les points de repère et de boucle sont indiqués par $[\blacktriangledown]$ dans la partie supérieure de l'affichage de l'onde.

- Pour stocker les points de boucle, appuyez sur la touche [MEMORY] pendant la lecture en boucle.
- Rappel des points de repère ou de boucles sauvegardés
- 1 Connectez le dispositif USB à cet appareil.

2 Chargez le morceau contenant les points de repère ou de boucle que vous voulez rappeler.

Les points de repère et de boucle sont indiqués par [▼] dans la partie supérieure de l'affichage de l'onde.

3 Appuyez sur la touche [CUE/LOOP CALL, ◄(LOOP 1/2X)] ou [CUE/LOOP CALL, ►(LOOP 2X)].

Appuyez sur la touche [CUE/LOOP CALL, ◄(LOOP 1/2X)] pour rappeler un point avant la position de lecture actuelle et sur la touche [CUE/LOOP CALL, ►(LOOP 2X)] pour rappeler un point après la position de lecture actuelle.

Le point de rappel est retrouvé et le morceau se met en pause.

- Lorsque plusieurs points sont sauvegardés, un nouveau point est rappelé à chaque pression sur la touche.
- Les boucles spécifiées comme boucles actives peuvent aussi être rappelées comme boucles sauvegardées.
- Si le point de rappel contient un commentaire défini à l'aide de rekordbox, le commentaire est affiché dans la zone où le nom de la piste est affiché.
- La liste des commentaires définis peut également être affichée dans la liste des pistes sur l'écran de navigation en appuyant sur le sélecteur rotatif. De plus, sélectionner un commentaire à partir de la liste affichée et appuyer sur la touche [LOAD 1,2] appelle le point sélectionné.

4 Appuyez sur la touche [►/II (PLAY/PAUSE)].

La lecture normale ou de la boucle démarre au point qui a été rappelé.

* Suppression de points de repère ou de boucles

1 Connectez le dispositif USB à cet appareil.

2 Chargez le morceau contenant les points de repère ou de boucle que vous voulez supprimer.

Les points de repère et de boucle sont indiqués par [▼] dans la partie supérieure de l'affichage de l'onde.

3 Appuyez sur la touche [CUE/LOOP CALL, ◄(LOOP 1/2X)] ou [CUE/LOOP CALL, ►(LOOP 2X)] pour rappeler le point devant être supprimé.

Le point de rappel est retrouvé et le morceau se met en pause.

Lorsque plusieurs points sont sauvegardés, un nouveau point est rappelé à chaque pression sur la touche.

4 Appuyez sur la touche [DELETE].

L'écran de l'appareil principal affiche [^{12]} **DELETED**], puis les informations du point sélectionné sont supprimées.

 Lorsqu'une boucle sauvegardée comme boucle active est supprimée, la boucle active est aussi supprimée.

Utilisation de repères instantanés

Lorsqu'un repère instantané est posé, ce point peut être rappelé pour être joué instantanément. En tout 8 repères instantanés par morceau de musique peuvent être posés.

* Réglage des repères instantanés

1 Appuyez sur la touche [HOT CUE/CALL] pour passer au mode de repère instantané.

2 Pendant la lecture ou la pause, appuyez sur l'un des pads de performance à l'endroit où vous voulez poser un repère instantané.

Le point où la touche a été pressée est posé comme un repère instantané, et le pad de performance s'allume. Le réglage est enregistré sur le dispositif USB dans le même temps.

- Pendant la lecture de boucle, la boucle est enregistrée comme repère instantané.
- Le sens de la lecture n'est pas enregistré pour les repères instantanés.
- Lorsqu'un repère instantané est posé pendant un scratching, la lecture peut s'arrêter un instant.
- Lorsque la quantification est en service, un léger décalage dû à la synchronisation des temps peut apparaître dans cette fonction.
- Vous ne pouvez pas enregistrer de repère instantané si un repère instantané est déjà enregistré dans le pad de performance. Pour enregistrer un nouveau repère instantané, commencez par supprimer celui qui est enregistré.

* Lecture de repères instantanés

Pendant la lecture ou pendant la pause, appuyez sur l'un des pads de performance.

Le repère instantané enregistré sur cette touche est rappelé et la lecture commence.

Les informations de la lecture en boucle mémorisées dans un pad de performance sont différentes de la lecture en boucle définie à l'aide des touches [LOOP IN/4BEAT (IN ADJUST)] et [LOOP OUT (OUT ADJUST)].

- Après le rappel de la boucle enregistrée dans le pad de performance, vous pouvez annuler la lecture en boucle avec la touche [RELOOP/EXIT]. Vous pouvez également régler précisément le point d'entrée de la boucle avec la touche [LOOP IN/4BEAT (IN ADJUST)] ou le point de sortie de la boucle avec la touche [LOOP OUT (OUT ADJUST)].
- Une fois l'ajustement effectué, les informations enregistrées dans les pads de performance sont modifiées.

* Couleurs d'éclairage des pads de performance

Lorsque [HOT CUE COLOR] sur l'écran [UTILITY] est défini sur [OFF]

Contenu enregistré comme repère instantané	Couleur de l'indicateur
Point de repère	Vert
Boucle	Orange
Rien n'est enregistré.	Éteint

Lorsque [HOT CUE COLOR] sur l'écran [UTILITY] est défini sur [ON]

Contenu enregistré comme repère instantané	Couleur de l'indicateur
Point de repère	Couleur fixe de chaque bouton
Boucle	Orange
Rien n'est enregistré.	Éteint

 Les couleurs des repères instantanés peuvent être définies avec rekordbox.

* Rappel de repères instantanés

1 Connectez le dispositif USB à cet appareil.

2 Chargez le morceau contenant le repère instantané que vous voulez rappeler.

3 Appuyez sur la touche [HOT CUE/CALL] en mode de repère instantané.

L'appareil bascule en mode de rappel de repères instantanés et les pads de performance sur lesquels des repères instantanés sont sauvegardés clignotent.

4 Appuyez sur le pad de performance dont vous voulez rappeler le repère instantané.

Le repère instantané est rappelé et le pad de performance s'allume en vert ou en orange. Si la couleur du repère instantané a été définie avec rekordbox ou l'appareil, la touche s'allume dans la couleur définie.

 Si vous ne souhaitez pas rappeler de repère instantané, appuyez sur la touche [HOT CUE/CALL] sans appuyer sur le pad de performance. Les touches dont le repère instantané n'est pas appelé s'éteignent.

* Rappel automatique des repères instantanés lors du chargement des morceaux

Il est possible de modifier les réglages de cet appareil pour rappeler automatiquement les repères instantanés au chargement des morceaux.

1 Appuyez sur la touche [SHORTCUT].

2 Sélectionnez [ON], [rekordbox SETTING] ou [OFF] dans [HOT CUE AUTO LOAD] sur l'écran [SHORTCUT].

— [ON]:

s'affiche pour tous les morceaux et les repères instantanés sont automatiquement rappelés au chargement des morceaux. Les repères instantanés sont également automatiquement rappelés lors de la recherche du morceau.

[A. HOT CUE] sur l'écran de l'appareil principal s'allume en rouge.

[rekordbox SETTING]:

s'affiche uniquement pour tous les morceaux définis avec rekordbox et les repères instantanés sont automatiquement rappelés au chargement des morceaux affichés avec . Les repères instantanés ne sont pas rappelés lors de la recherche du morceau.

[A,HOT~CUE] sur l'écran de l'appareil principal s'allume en blanc.

- [OFF]: N ne
- Ine s'affiche pas. Les repères instantanés ne sont pas rappelés lors du chargement des morceaux.
- Les réglages peuvent également être modifiés sur l'écran [UTILITY].

* Suppression de repères instantanés

Appuyez sur les pads de performance tout en maintenant la touche [SHIFT] enfoncée.

Le repère instantané enregistré sur la touche correspondante est supprimé et un nouveau repère instantané peut être enregistré sur cette touche.

Utilisation des boucles de temps

Une boucle avec le nombre de temps spécifié est définie sur la base du BPM et la lecture de boucle commence.

1 Appuyez sur la touche [BEAT LOOP] pour passer à la fonction de boucle de temps.

2 Appuyez sur le pad de performance correspondant au nombre de temps souhaité.

Depuis la position de lecture à laquelle le pad de performance a été actionné, la boucle correspondant au nombre de temps réglés est

automatiquement définie en fonction du tempo (BPM) du morceau, puis la lecture en boucle commence. Pendant la lecture en boucle, le pad de performance clignote.

- Vous pouvez spécifier 1/16 temps, 1/8 temps, 1/4 temps, 1/2 temps, 1 temps, 2 temps, 4 temps et 8 temps.
- Si le BPM du morceau ne peut pas être détecté, il se règle sur 120.

Annulation de la lecture en boucle

Pour annuler une boucle, cliquez sur le pad de performance clignotant pendant la lecture en boucle ou appuyez sur la touche [**RELOOP/EXIT**].

Utiliser le saut de mesure

La position de lecture peut être déplacée en fonction de la longueur de la mesure sélectionnée (1 temps, 2 temps, 4 temps ou 8 temps).

Si une boucle est définie, elle agit comme un déplacement de boucle.

1 Appuyez sur la touche [BEAT JUMP] pour passer à la fonction de saut de mesure.

2 Sélectionnez la longueur de la mesure et appuyez sur un pad de performance.

La position de lecture est déplacée en fonction de la longueur de la mesure sélectionnée.

- Si le BPM du morceau ne peut pas être détecté, il se règle sur 120.
- Lorsque la quantification est en service, un léger décalage dû à la synchronisation des temps peut apparaître dans cette fonction.

Utiliser le déplacement en boucle

La position de lecture de la boucle peut être déplacée en fonction de la longueur de la mesure sélectionnée (1 temps, 2 temps, 4 temps ou 8 temps).

1 Appuyez sur la touche [BEAT JUMP] pour passer à la fonction de saut de mesure.

2 Posez la boucle.

3 Sélectionnez la longueur de la mesure et appuyez sur un pad de performance.

La position de lecture de la boucle peut être déplacée en fonction de la longueur de la mesure sélectionnée.

Si le BPM du morceau ne peut pas être détecté, il se règle sur 120.

Lorsque la quantification est en service, un léger décalage dû à la synchronisation des temps peut apparaître dans cette fonction.

Utilisation du mode slip

Lorsque le mode de glissement est activé, la lecture normale se poursuit au rythme original en arrière-plan pendant la pause (mode vinyle), le scratching, la lecture de boucles, la lecture de repères instantanés et la lecture arrière. Lorsque le mode de glissement est annulé, la lecture normale se poursuit au point atteint au moment où le mode de glissement a été activé.

Lorsque la quantification est en service, un léger décalage dû à la synchronisation des temps peut apparaître dans cette fonction.

Indication de la position de la lecture en arrière-plan



En mode de glissement, la position de lecture actuelle est indiquée par un trait jaune sur l'affichage de la forme d'onde sur l'écran de l'appareil principal (forme d'onde globale ou forme d'onde agrandie). La position lue en arrière-plan est indiquée par un trait blanc sur l'affichage de la forme d'onde de l'appareil principal (forme d'onde globale).

* Pause de la glissement

1 Appuyez sur la touche [JOG MODE (VINYL)].

Réglez le mode de jog sur VINYL.

2 Appuyez sur la touche [SLIP].

Le mode bascule au mode Slip.

3 Pendant la lecture, appuyez sur la touche [▶/II (PLAY/PAUSE)].

La lecture normale se poursuit en arrière-plan pendant la pause. La touche [**SLIP**] clignote au rythme du son lu en arrière-plan.

4 Appuyez sur la touche [►/II (PLAY/PAUSE)] pour annuler le mode pause.

La lecture normale du son reproduit en arrière-plan se poursuit.

* Scratching avec slip

1 Appuyez sur la touche [JOG MODE (VINYL)].

Réglez le mode de jog sur VINYL.

2 Appuyez sur la touche [SLIP].

Le mode bascule au mode Slip.

3 Pendant la lecture, appuyez sur le haut de la molette jog.

Le mode de scratching est spécifié.

La lecture normale se poursuit en arrière-plan pendant le scratching. La touche [**SLIP**] clignote avec le rythme du son lu en arrière-plan.

4 Levez la main du haut de la molette jog.

La lecture normale du son reproduit en arrière-plan se poursuit.

* Repère instantané avec slip

1 Appuyez sur la touche [SLIP].

Le mode bascule au mode Slip.

2 Appuyez sur la touche [HOT CUE/CALL] pour passer au mode de repère instantané.

3 Appuyez sur un pad performance et maintenez-le enfoncé. Le repère instantané commence.

La lecture normale se poursuit en arrière-plan, y compris lorsque le pad de performance est maintenu enfoncé.

La touche [SLIP] clignote au rythme du son lu en arrière-plan.

• Au 4e temps après le début du repère instantané, le mode de repère instantané avec glissement est automatiquement annulé et la lecture normale du son en arrière-plan se poursuit.

4 Relâchez le pad performance.

La lecture normale du son qui était lu en arrière-plan reprend lorsque vous relâchez votre doigt du pad de performance avant l'écoulement de 4 mesures depuis la position de démarrage du repère instantané.

* Lecture en sens inverse avec glissement

1 Appuyez sur la touche [SLIP].

Le mode bascule au mode Slip.

2 Maintenez la touche [DIRECTION, REV] enfoncée pendant la lecture.

La touche [**DIRECTION, REV**] s'éclaire et la lecture inverse commence. La lecture normale se poursuit en arrière-plan même pendant la lecture arrière.

La touche [SLIP] clignote au rythme du son lu en arrière-plan.

- La lecture inversée avec glissement est annulée automatiquement après l'écoulement de 8 mesures même si la touche [DIRECTION, REV] est maintenue enfoncée. La lecture revient en mode normal après être revenue en arrière-plan et la touche [DIRECTION, REV] est désactivée.
- Si vous appuyez une nouvelle fois sur la touche [DIRECTION, REV] avant l'écoulement de 8 mesures, la lecture inversée avec glissement est annulée et la lecture normale du son lu en arrière-plan reprend.

Annulation du mode de glissement

Appuyez sur la touche [SLIP].

- Le mode de glissement est annulé.
- Le mode de glissement est également annulé lorsqu'un morceau est chargé.

Lecture en boucle avec glissement

Vous pouvez utiliser la boucle avec glissement comme suit.

Lors de l'utilisation de la touche [LOOP IN/4BEAT (IN ADJUST)] ou [LOOP OUT (OUT ADJUST)]

1 Appuyez sur la touche [SLIP].

Le mode bascule au mode Slip.

2 Appuyez sur la touche [LOOP IN/4BEAT (IN ADJUST)] puis sur la touche [LOOP OUT (OUT ADJUST)].

La lecture de la boucle commence.

La lecture normale se poursuit en arrière-plan pendant la lecture de la boucle.

La touche [SLIP] clignote au rythme du son lu en arrière-plan.

- Il n'est pas possible de spécifier des boucles de plus de 8 secondes.
- L'opération est identique lorsque la touche [LOOP IN/4BEAT (IN ADJUST)] est pressée plus d'une seconde et une boucle est posée.

3 Appuyez sur la touche [RELOOP/EXIT].

La lecture en boucle est annulée et la lecture normale du son reproduit en arrière-plan se poursuit.

* Lors de l'utilisation du MODE PAD (BEAT LOOP)

1 Appuyez sur la touche [SLIP].

Le mode bascule au mode Slip.

2 Appuyez sur la touche [BEAT LOOP] pour passer à la fonction de boucle de temps.

3 Appuyez sur le pad de performance correspondant au nombre de temps souhaité.

Lecture en boucle dans laquelle une boucle définie commence automatiquement. La lecture normale se poursuit en arrière-plan pendant la lecture de la boucle.

La touche [SLIP] clignote au rythme du son lu en arrière-plan.

- Vous pouvez spécifier 1/16 temps, 1/8 temps, 1/4 temps, 1/2 temps, 1 temps, 2 temps, 4 temps et 8 temps.
- Si un nombre de mesures pour lequel la longueur de la boucle dépasse 8 secondes a été sélectionné, la lecture en boucle ne commence pas.

4 Appuyez sur la touche [RELOOP/EXIT].

La lecture en boucle est annulée et la lecture normale du son reproduit en arrière-plan se poursuit.

* Lors de l'utilisation du MODE PAD (SLIP LOOP)

Si le pad de performance est maintenu enfoncé, l'opération de BOUCLE AVEC GLISSEMENT est exécutée indépendamment du fait que le glissement soit activé ou non.

1 Appuyez sur la touche [SLIP LOOP] pour passer à la fonction de boucle avec glissement.

2 Maintenez le pad de performance correspondant au nombre de temps souhaité enfoncé.

Lecture en boucle dans laquelle une boucle définie commence automatiquement. La lecture normale se poursuit en arrière-plan pendant la lecture de la boucle. Si un nombre de mesures pour lequel la longueur de la boucle dépasse 8 secondes a été sélectionné, la lecture en boucle ne commence pas. Lorsqu'une boucle est définie alors que le glissement est activé, la touche [**SLIP**] clignote au rythme du son lu en arrière-plan.

3 Relâchez le pad performance.

La lecture normale du son reproduit en arrière-plan se poursuit.

.

Lecture à partir du point touché sur la forme d'onde

Touchez la forme d'onde avec votre doigt pour lire facilement le son à partir de la position touchée. Continuez à toucher la forme d'onde et déplacez votre doigt pour vous déplacer à la position souhaitée. L'état de fonctionnement de la recherche en touchant la forme d'onde peut être modifié dans les réglages de l'écran [**UTILITY**].

Lorsque [NEEDLE LOCK] sur l'écran [UTILITY] est défini sur [LOCK]

 L'opération est possible lorsque la molette jog est pressée et le mode jog réglé sur VINYL

Lorsque [NEEDLE LOCK] sur l'écran [UTILITY] est défini sur [UNLOCK] — L'opération est possible en lecture ou en pause.



Le point de lecture passe au point touché à l'écran.

- Si vous déplacez votre doigt rapidement, l'affichage des adresses de lecture peut ne pas s'effectuer correctement.
- Utilisation de la fonction de synchronisation

Cette fonction peut être utilisée pour synchroniser automatiquement le tempo (BPM) et les positions des temps sur les platines gauche et droite en fonction des informations de la grille rythmique de la piste obtenues lors de l'analyse avec rekordbox.

- Les fichiers musicaux peuvent être analysés avec rekordbox préalablement afin d'utiliser la fonction SYNC. Pour obtenir des instructions sur l'analyse des fichiers musicaux avec rekordbox, voir le manuel d'utilisation de rekordbox.
- La synchronisation du morceau de la [**DECK 2**] avec le morceau de la [**DECK 1**] s'effectue de la façon suivante.

1 Reproduisez un morceau analysé avec rekordbox sur la [DECK 1].

La platine sur laquelle un morceau que vous jouez est analysé avec rekordbox est lu tout d'abord est définie comme la platine principale.

 Il est également possible de spécifier la platine principale en appuyant sur la touche [MASTER].

2 Reproduisez un morceau analysé avec rekordbox sur la [DECK 2].

3 Appuyez sur la touche [SYNC/INST.DOUBLES] de [DECK 2].

[DECK 2] se synchronise sur le tempo (BPM) et les positions des temps du morceau en cours de lecture sur la [DECK 1].

- La fonction SYNC se désactive par une nouvelle pression sur la touche [SYNC/INST.DOUBLES].
- Procédez de la façon suivante pour rétablir le tempo original (BPM) du morceau en cours de lecture après avoir désactivé la fonction SYNC.

- Amenez le curseur de tempo à la position du tempo synchronisé [TEMPO] (BPM), puis remettez-le à la position centrale.
 Rechargez le même morceau.
- Selon les informations du rythme du morceau, le son peut ne pas être synchronisé dans l'état SYNC après avoir appuyé sur la touche [SYNC/INST.DOUBLES]. Le cas échéant, il est possible de resynchroniser le son en appuyant sur la touche [SYNC/INST.DOUBLES] pour mettre le mode SYNC hors puis de nouveau en service.

Utilisation du double instantané

La lecture d'un morceau chargé dans la platine non utilisée peut démarrer au même point sur la platine utilisée.

- Pour plus d'informations sur les opérations, voir ce qui suit.
- Chargez le morceau dans la platine non utilisée dans la platine utilisée.
- Appuyez sur la touche [SYNC/INST.DOUBLES] de la platine utilisée pendant plus d'une seconde.
- Appuyez deux fois sur la touche [LOAD 1,2].

Section d'exploration



Touche QUANTIZE

Active/Désactive la fonction de quantification de la platine.

- La fonction de quantification des effets calés sur le tempo peut être est activée/désactivée sur l'écran [SHORTCUT].
- Utilisation de la fonction quantification (p.32)

2 Touche TIME MODE (AUTO CUE)

Pression :

L'affichage de l'heure sur l'afficheur de l'appareil principal alterne entre temps écoulé ou temps restant. Lorsque la touche [**TIME MODE (AUTO CUE)**] est pressée en même temps que la touche [**SHIFT**], le basculement n'est possible que pour la platine pour laquelle la touche [**SHIFT**] est pressée.

- Appuyez plus de 1 seconde : Une pression de plus d'une seconde active ou désactive le repère automatique.
- Pose d'un repère automatique (p.23)

3 Touches USB1,2

Affiche le contenu du dispositif USB connecté et des dispositifs portables.

 Lecture de fichiers de musique sur un support connecté à cet appareil (p.31)

4 Touche MIDI

Pour utiliser le logiciel DJ.

Utilisation du logiciel DJ (p.35)

5 Touche rekordbox

Affiche la bibliothèque rekordbox avec connexion à PRO DJ LINK (Exportation LINK).

 Lecture de la bibliothèque rekordbox sur un ordinateur ou un dispositif portable (p.31)

6 Touche BROWSE

Sert à afficher la page [BROWSE].

Affichage de l'écran d'exploration (p.23)

7 Touche TAG LIST

- Sert à afficher la page [TAG LIST].
- ➔ Édition de listes de balises (p.25)

8 Touche INFO

- Sert à afficher la page [INFO].
- ➔ Affichage des détails du morceau actuellement chargé (p.27)

9 Touche MENU (UTILITY)

- Pression : Affiche l'écran du menu.
- Appuyez plus de 1 seconde :
- L'écran [UTILITY] apparaît.
 Changement des réglages (p.33)

10 Touche BACK

- Pression :
- L'écran revient au niveau supérieur.
- Retour à une couche supérieure (p.24)
- Appuyez plus de 1 seconde : Une pression de plus d'une seconde permet de passer au niveau supérieur.
- Retour à une couche supérieure (p.24)

Touche TAG TRACK/REMOVE

Servent à ajouter et retirer des morceaux de la liste de balises.
Ajout de morceaux aux listes de balises (p.26)

Suppression de morceaux de listes de balises (p.26)

12 Sélecteur rotatif

13 Touche SHORTCUT

Sert à accéder aux écrans de catégorie [TRACK], [PLAYLIST] et [SEARCH] ou à modifier les réglages de cet appareil.

14 Touche TRACK FILTER/EDIT

Il est possible de rechercher des morceaux grâce aux données de balise ajoutées aux pistes à l'aide de rekordbox ou des informations comme BPM et KEY.

Autres opérations lors de l'exploration (p. 24)

15 Écran principal

Écran principal (p.21)

16 Touche LOAD 1/2

Charge les titres sur la [**DECK**] spécifiée.

 Lecture de fichiers de musique sur un support connecté à cet appareil (p.31)



Écran de lecture normale



1 Section d'affichage des informations

L'onde agrandie analysée avec rekordbox, etc. apparaît ici.

- La couleur de la forme d'onde agrandie peut être modifiée avec rekordbox, ou à partir de l'écran [MENU] ou [SHORTCUT] de l'appareil.
- Changer la couleur définie dans le dispositif USB (p.32)

2 Informations DECK1

Ceci indique les informations concernant DECK1.

3 Informations DECK2

Ceci indique les informations concernant DECK2.

4 DECK

Indique le numéro de la platine dont les informations sont affichées. Cette option permet de basculer sur la platine active. Vous pouvez également basculer sur la platine active sur l'écran [**SHORTCUT**].

5 Dispositif

Ceci indique l'emplacement de la piste.

6 DECK

Indique le numéro de la platine dont les informations sont affichées.

7 Tonalité

Indique la tonalité du morceau.

8 Nombre de mesures en baisse

Indique le nombre de mesures ou de temps depuis la position de lecture actuelle jusqu'au point de repère enregistré le plus proche.

9 Noms des morceaux

Vous pouvez définir la couleur de l'arrière-plan sur rekordbox ou cet appareil.

Changer la couleur définie dans le dispositif USB (p.32)

10 Affichage émission en cours

Affiché lorsque le son est émis à partir de la SORTIE PRINCIPALE.

Affichage du numéro de la piste

Indique le numéro de morceau (01 – 999).

Affichage de la mémoire du point de repère, du point de repère instantané et du point de boucle

Indique l'emplacement des points de repère, des points de boucle et des points de repère instantané enregistrés sur le dispositif USB avec la marque. Vous pouvez définir la couleur des points de repère et des points de repère instantané dans rekordbox.

III Affichage du point de repère, du point de repère instantané et du point de boucle

Indique l'emplacement des points de repère, des points de boucle et des points de repère instantané avec la marque.

14 A. CUE

S'éclaire lorsqu'un repère automatique est posé.
Pose d'un repère automatique (p.23)

15 HOT CUE AUTO LOAD

Apparaît lorsque [HOT CUE AUTO LOAD] est activé.

 Rappel automatique des repères instantanés lors du chargement des morceaux (p. 18)

16 REMAIN

S'éclaire lorsque l'affichage du temps restant est spécifié.

Affichage de l'heure (minutes, secondes et millisecondes)

Ceci affiche le temps restant ou le temps écoulé.

Affichage de l'adresse de lecture/affichage de la gamme (intervalles d'une minute)

Le morceau apparaît sous forme de graphique en barres. La position de lecture actuelle est indiquée par une ligne verticale blanche. Lorsque le temps écoulé est affiché, le bord gauche du graphique s'éclaire. Lorsque le temps restant est affiché, l'affichage s'éteint du côté gauche. Le graphique complet clignote lentement lorsqu'il reste moins de 30 secondes sur la plage, puis commence à clignoter rapidement lorsqu'il reste moins de 15 secondes.

Affichage de la forme d'onde

Le son apparaît sous forme d'onde.

La couleur de la forme d'onde globale peut être modifiée avec rekordbox, ou à partir de l'écran [**MENU (UTILITY)**] et [**SHORTCUT**] de l'appareil.

Changer la couleur définie dans le dispositif USB (p.32)

20 Affichage de la vitesse de lecture

La valeur change selon la position du curseur [TEMPO].

21 Affichage boucle

S'allume pendant la lecture d'une boucle. Définir des boucles (p.16)

22 Affichage des mesures en boucle

Ceci affiche le nombre de temps actuellement définis dans la boucle.

Section d'affichage BPM (pour platine)

Indique les BPM (temps par minute) du morceau en cours de lecture.

24 QUANTIZE (pour platine)

S'affiche lorsque la fonction de quantification du fonctionnement de la platine est activée.

Ceci est affiché en rouge quand la fonction quantification est activée, et en gris quand la fonction est désactivée.

O Utilisation de la fonction quantification (p.32)

25 QUANTIZE BEAT VALUE

Indique la durée du temps de la fonction de quantification.

Affichage de la plage de réglage de la vitesse de lecture

Il indique la plage dans laquelle la vitesse de lecture peut être ajustée en tenant compte de la vitesse de lecture originale du morceau enregistré sur le support.

27 AUTO PLAY

S'allume lorsque le mode lecture automatique est activé sur l'écran [UTILITY].

⇒ À propos du mode de lecture automatique (p.33)

Affichage des modes ZOOM et GRID ADJUST

Lorsque le sélecteur rotatif est pressé plus d'une seconde, le mode bascule entre le mode [**ZOOM**] et le mode [**GRID ADJUST**].

- Mode [ZOOM] : Deux formes d'onde peuvent être agrandies ou réduites simultanément lorsque le sélecteur rotatif est tourné.
- Mode [**GRID ADJUST**] : La grille rythmique du morceau chargé dans la platine active peut être ajustée en tournant le sélecteur rotatif.

La grille rythmique peut être ajustée avec la touche [MENU (UTILITY)].

- [RESET] : Réinitialise la grille rythmique ajustée.
- [SNAP GRID (CUE)] : Déplace le premier temps à la position du repère actuellement posé.
- [SHIFT GRID] : Répercute les ajustements obtenus en utilisant pitch bend lors de SYNC sur la grille rythmique.

Section d'affichage Paramètres (ms, BEAT)

Cet affichage contient les paramètres spécifiés pour les différents effets.

Section d'affichage BPM (pour effets)

En mode auto, la valeur du BPM détectée automatiquement s'affiche.

La couleur des caractères devient verte pendant le mode d'entrée manuelle et [**TAP**] est affiché. Ceci affiche la valeur de BPM entrée manuellement.

31 QUANTIZE (pour effets)

Ceci s'affiche quand la fonction quantification de l'effet de tempo est activée. Ceci est affiché en rouge quand la fonction quantification est activée, et en gris quand la fonction est désactivée.

Utilisation de la fonction quantification (p.32)

Section d'affichage des canaux sélectionnés Le nom du canal auquel l'effet est appliqué est affiché.

Section d'affichage des effets

Le nom de l'effet sélectionné est affiché.

Utilisation d'effets calés sur le tempo (p.29)

Section d'affichage de la molette jog



1 Affichage opérationnel

Affiche une position de lecture. L'éclairage tourne autour de la circonférence de la touche en 1,8 seconde. Il tourne pendant la lecture et s'arrête en mode pause.

2 Affichage de détection de toucher de jog

Lorsque le mode jog est réglé sur vinyl, le haut de la molette jog s'éclaire lorsqu'il est pressé.

22)

Pose d'un repère automatique

Lorsqu'un morceau est chargé ou une recherche de morceau effectuée, la partie silencieuse au début du morceau est ignoré et le point de repère est automatiquement posé au point précédant immédiatement le début du son.

Appuyez plus d'une seconde sur la touche [TIME MODE (AUTO CUE)].

La pose de repères automatiques est mise en service.

- [A. CUE] apparaît sur l'afficheur de l'appareil principal.
- Une nouvelle pression de plus d'une seconde sur la touche
 [TIME MODE (AUTO CUE)] désactive le repère automatique.
- Le réglage de niveau du repère automatique reste en mémoire même après la mise hors tension.
- Lorsque la touche [**TIME MODE (AUTO CUE**)] est pressée pendant plus d'une seconde en même temps que la touche [**SHIFT**], l'activation/désactivation du repère automatique n'est possible que pour la platine pour laquelle la touche [**SHIFT**] est pressée.

* Changement de niveau d'un repère automatique

Le point de repère devant être spécifié pour le repérage automatique peut être sélectionné d'une des façons suivantes.

Pose du point de repère selon le niveau de pression acoustique identifié comme silence (8 niveaux)

-36 dB, -42 dB, -48 dB, -54 dB, -60 dB, -66 dB, -72 dB et -78 dB

Pose automatique de repères sauvegardés comme points de repère

MEMORY: Le point de repère sauvegardé le plus près possible du début du morceau est posé comme point de repère pour le repérage automatique.

- Lorsque [MEMORY] est spécifié, [A. CUE] s'éclaire en blanc sur l'afficheur de l'appareil principal.
- Le réglage de niveau du repère automatique reste en mémoire même après la mise hors tension.

1 Appuyez plus de 1 secondes sur la touche [MENU (UTILITY)].

L'écran [**UTILITY**] apparaît.

2 Tournez le sélecteur rotatif, puis appuyez dessus. Sélectionnez [AUTO CUE LEVEL].

3 Tournez le sélecteur rotatif, puis appuyez dessus.

Le réglage du niveau du repère automatique change.

Exploration des morceaux

Vous pouvez parcourir les appareils connectés et la bibliothèque sur l'ordinateur connecté pour afficher les pistes dans une liste sur cet appareil.

 Lorsqu'un dispositif USB ne contenant pas d'informations de bibliothèque rekordbox est exploré, les dossiers et morceaux (fichiers de musique) apparaissent dans une liste en arborescence.

Affichage de l'écran d'exploration

Appuyez sur la touche correspondant au dispositif dont vous voulez afficher le contenu.

Lorsqu'une touche est pressée, le contenu de la source correspondante apparaît sous forme de liste.

- Lorsque l'écran d'exploration apparaît, la touche [BROWSE] s'éclaire.
- Si la touche [BROWSE] est pressée quand l'écran d'exploration est affiché, cet écran se ferme et l'écran de lecture normale réapparaît. Lorsque la touche [BROWSE] est à nouveau pressée, l'écran d'exploration précédent s'ouvre.

* Description de l'écran

1 2 3 [TRACK]) B (TRACK]) C (TRACK]) B (TRACK]) C (TRACK]) B (TRACK]) C (TRACK]) C (TRACK]	eak It Down eathe ant's Sleep urve piphany Vip (feat. Tailor) refly (Christian Nielsen Remix) refly (Original Mix) iends (Detroit Swindle Friends	4 5 * Loco & Jam * Brett Johnson 9 Juliet Fox * Filterheadz * The Golden Boy * Bontan * Bontan * Bontan * Seven Davis Jr.		
Can't Sleep				
contenu	Affiche le contenu du supp	ort sélectionné.		
2 Niveau supérieur	Affiché le nom du dossier o affiché. Vous pouvez définir la coule	eur d'arrière-plan avec rekordbox.		
3 Photo de jaquette	Une partie de l'illustration enregistrée dans rekordbox apparaît ici. Lorsque la touche [INFO] est pressée, la photo de la jaquette disparaît et les noms de morceaux apparaissent sur le côté gauche. aquette Pour les listes contenant les listes de lecture et les histo- riques de lecture un numéro apparaît. S'il n'y a pas de bibliothèque rekordbox, les noms de mor- ceaux apparaissent de manière permanente sur le côté gauche.			
4 Curseur	Se déplace vers le haut et le rotatif.	e bas par rotation du sélecteur		
Les catégories affichées avec rekordbox peuvent être sélectionnées.				

Catégories pécifiées par l'utilisateur	Lorsque la touche [INFO] est pressée, les détails du morceau sélectionné avec le curseur apparaissent. S'il n'y a pas de bibliothèque rekordbox, les détails du mor- ceau sélectionné avec le curseur apparaissent.
--	---

Opérations de base sur l'écran d'exploration

* Sélection d'éléments

1 Affichez l'écran d'exploration.

➔ Affichage de l'écran d'exploration (p.23)

2 Tournez le sélecteur rotatif pour sélectionner un élément.

Une pression d'au moins 1 seconde sur le sélecteur rotatif permet d'utiliser la fonction de saut.

S Recherche de morceaux avec la fonction de saut (p.24)

3 Appuyez sur le sélecteur rotatif pour accéder à l'élément.

S'il existe une couche inférieure, celle-ci s'ouvre. Quand un menu, etc. est affiché, l'élément sélectionné est validé.

Si le sélecteur rotatif est appuyé alors que le curseur est positionné sur un morceau, le menu du morceau s'affiche.

- Menu suivi (p.25)
- Si la touche [LOAD 1,2] est pressée alors que le curseur est positionné sur un morceau, ce morceau est chargé dans la platine spécifiée de l'appareil.

* Retour à une couche supérieure

Appuyez sur la touche [BACK] quand l'écran de navigation est affiché.

L'écran revient au niveau supérieur.

- Si la touche [BACK] est pressée plus d'une seconde ou si la touche du support exploré est pressée, l'affichage revient à la couche supérieure.
- Pour lire un morceau d'un dispositif USB ou un morceau de la bibliothèque rekordbox sur un ordinateur ou sur un dispositif portable, les informations suivantes peuvent être affichées à l'aide de la touche [BACK] au niveau supérieur.
 - En l'absence d'informations de bibliothèque rekordbox sur le dispositif USB : Espace libre et espace utilisé sur le dispositif USB
 - En présence d'informations de bibliothèque rekordbox sur le dispositif USB : Espace libre et espace utilisé, nombre de morceaux, nombre de listes de lecture et dates des dernières modifications enregistrés dans les informations de bibliothèque sur le dispositif USB
 - rekordbox sur un ordinateur ou un appareil mobile : Nombre de morceaux et de listes de lecture enregistrés dans la bibliothèque de rekordbox

Autres opérations lors de l'exploration

* Réarrangement des morceaux (Menu Tri)

Pendant l'exploration, le menu de tri peut être utilisé pour changer l'ordre des morceaux.

- Cette fonction n'agit que dans les cas suivants :
 - Pendant l'exploration de la bibliothèque rekordbox sur un ordinateur ou un dispositif portable
 - Pendant l'exploration de la bibliothèque rekordbox sur un dispositif USB

1 Affichez la bibliothèque rekordbox.

2 Quand une liste des morceaux est affichée, appuyez sur la touche [MENU (UTILITY)].

Le menu de tri apparaît sur l'écran.

3 Utilisez le sélecteur rotatif pour sélectionner et valider une option de tri.

Les morceaux de la liste sont triés en fonction de l'option sélectionnée.

 Les options de tris présentes sur le menu Tri peuvent être changées dans les réglages de rekordbox. Après le changement des réglages, la bibliothèque rekordbox sur le dispositif USB est réactualisée une fois réexportée.

* Recherche de morceaux

- Cette fonction n'agit que dans les cas suivants :
 - Pendant l'exploration de la bibliothèque rekordbox sur un ordinateur ou un dispositif portable
 - Pendant l'exploration de la bibliothèque rekordbox sur un dispositif USB

Recherche de morceaux à l'aide de la catégorie [SEARCH]

En mode d'exploration de bibliothèques, les morceaux peuvent être recherchés à l'aide de la catégorie [**SEARCH**].

1 Affichez la bibliothèque rekordbox.

2 Utilisez le sélecteur rotatif pour sélectionner et valider la catégorie [SEARCH].

Le clavier apparaît sur l'écran tactile.

L'écran [SEARCH] peut être démarré par les méthodes suivantes. — Appuyez sur [SEARCH] sur l'écran [SHORTCUT].

3 Saisissez les caractères à l'aide du clavier sur l'écran tactile.

Seuls les morceaux comprenant le caractère saisi apparaissent.

- Si plusieurs caractères sont saisis, seuls les morceaux comprenant les caractères saisis apparaîtront.
- Lorsque la touche [BACK] est pressée, l'écran de sélection de catégorie réapparaît.

* Recherche de morceaux à l'aide de [TRACK FILTER]

1 Affichez la bibliothèque rekordbox.

2 Lorsqu'une liste de morceaux s'affiche, appuyez sur la touche [TRACK FILTER].

Seuls les morceaux correspondant aux conditions spécifiées avec BPM, KEY, etc. s'affichent.

- L'écran de réglage des conditions apparaît si la touche [TRACK FILTER] est pressée pendant plus d'une seconde et les conditions [TRACK FILTER] (informations sur les balises ajoutées aux morceaux, BPM, KEY, RATING, COLOR) peuvent être définies à l'écran. Les conditions [TRACK FILTER] peuvent également être définies avec rekordbox.
- Toucher [MASTER DECK] vous permet d'importer les paramètres BPM et KEY de la platine définie en tant que platine principale pour la synchronisation dans les conditions [TRACK FILTER].
- Les conditions définies sont enregistrées sur chaque dispositif USB.

* Recherche de morceaux à l'aide de la tonalité du morceau en cours de lecture

Lorsque la catégorie affichée est celle de la tonalité, l'icône de tonalité pour les morceaux dont la tonalité s'adapte bien à celle du morceau chargé dans la platine définie en tant que platine principale pour la synchronisation devient verte.

* Recherche de morceaux avec la fonction de saut

La fonction de saut peut être utilisée pour passer instantanément au morceau, à la catégorie ou au dossier qui doit être lu.

La fonction de saut présente les deux modes suivants.

- Saut vers une lettre : Utilisez ce mode lorsque les morceaux sont arrangés ou triés dans l'ordre alphabétique.
- Saut vers une page : Utilisez ce mode lorsque les morceaux ne sont pas dans l'ordre alphabétique ou triés.

* Mode de saut vers une lettre

1 Affichez une liste trié par ordre alphabétique.

Affichez une liste triée par ordre alphabétique, par exemple la bibliothèque rekordbox ou la liste des morceaux présents sur un dispositif USB.

2 Appuyez au moins 1 seconde sur le sélecteur rotatif.

Le mode passe au mode de saut vers une lettre. La première lettre du morceau ou de la catégorie sélectionné avec le curseur est agrandie.

3 Tournez le sélecteur rotatif pour sélectionner le caractère ou le symbole.

Le curseur va vers les morceaux ou catégories commençant par le caractère sélectionné.

 Si aucun morceau ou aucune catégorie ne commence par le caractère sélectionné de la liste, le curseur ne bouge pas.
 Les caractères alphabétiques A à Z et numériques 0 à 9, ainsi que certains symboles, sont affichés en mode de saut vers une lettre.

* Mode de saut vers une page

1 Affichez une liste non triée par ordre alphabétique.

Affiche une liste sans tri par ordre alphabétique telle que les dossiers sur un dispositif USB.

2 Appuyez au moins 1 seconde sur le sélecteur rotatif. Le mode bascule en mode de saut vers une page.

3 Tournez le sélecteur rotatif pour sélectionner la page. L'affichage passe à la page sélectionnée.

24) Fr

Noms et fonctions des éléments

Utilisation de la fonction de saut vers des informations

Les catégories auxquelles appartiennent les morceaux peuvent être affichées en fonction des éléments sélectionnés dans les détails. Cette fonction permet de rechercher les morceaux de même genre que le morceau chargé, les morceaux ayant le même BPM, etc.

1 Chargez un morceau.

2 Sur l'écran de lecture normale, appuyez sur la touche [INFO].

Les détails des morceaux apparaissent.

➔ Affichage des détails du morceau actuellement chargé (p.27)

3 Sélectionnez et validez l'élément.

L'écran d'exploration apparaît et la catégorie correspondant à l'élément sélectionné s'affiche.

- Pour fermer l'écran d'exploration, appuyez sur la touche [BROWSE].
- Il peut être impossible de sélectionner certains éléments, par exemple des éléments n'ayant rien à afficher sur l'écran d'exploration, des éléments pour lesquels seules les icônes apparaissent dans les détails, etc.
- Si le dispositif USB connecté ne contient pas la bibliothèque rekordbox, les morceaux peuvent uniquement être sélectionnés.

Menu suivi

Quand le sélecteur rotatif est actionné alors que la piste est sélectionnée ou que l'un des commentaires dans la liste des commentaires du repère de mémoire/boucle est sélectionné, le menu piste est affiché. Le menu piste peut être exécuté avec le sélecteur rotatif.

Menu suivi	Parcourir	Liste des étiquettes	Liste des commentaires du repère de mémoire/ boucle
LOAD TO DECK1	Le morceau est chargé dans [DECK1] et la lecture commence.		Le point sélectionné peut être rappelé sur [DECK1].
LOAD TO DECK2	Le morceau est chargé dans [DECK2] et la lecture commence.		Le point sélectionné peut être rappelé sur [DECK2].
CUE/LOOP LIST	La liste de commen- taires du repère de mémoire définie — dans rekordbox est affichée.		_
CANCEL	Quitter le menu Piste		

Historique de lecture (HISTORY)

L'historique de lecture de morceaux est sauvegardé et peut être affiché dans la catégorie [**HISTORY**] sur l'écran d'exploration.

 Vous pouvez créer des listes de lecture en fonction de l'historique de lecture dans [HISTORY] à l'aide de rekordbox. Pour plus d'informations, consultez le mode d'emploi de rekordbox (Mac/Windows).

* Sauvegarde de l'historique de lecture

1 Connectez le dispositif USB à cet appareil.

2 Lisez des morceaux.

Les morceaux lus pendant environ une minute sont sauvegardés dans la liste de l'historique de lecture.

- Lorsqu'un dispositif USB est connecté pour la première fois à cet appareil, ou s'il est reconnecté à cet appareil, un nouvel historique de lecture est automatiquement créé sur le dispositif USB.
- Si le même morceau est lu plusieurs fois de suite, il peut ne pas être sauvegardé dans l'historique.
- Au maximum 999 morceaux peuvent être sauvegardés dans une liste d'historique de lecture. À partir du 1 000e, les plus anciens sauvegardés dans l'historique sont supprimés pour libérer de l'espace pour les nouveaux. En tout 999 listes d'historiques de lecture peuvent être créés.

- Lorsque des morceaux sont enregistrés dans une liste d'historique de lecture, les noms de morceaux, etc. apparaissent en vert (pour indiquer que les morceaux ont été lus).
- Les morceaux dans la catégorie [PLAYLIST] peuvent passer en vert (lus) en utilisant la touche [MENU]. Une fois le changement effectué, les morceaux sont enregistrés dans la liste d'historique de la lecture.

* Suppression de l'historique de lecture

1 Connectez le dispositif USB à cet appareil.

2 Affichez la bibliothèque rekordbox.

3 Utilisez le sélecteur rotatif pour sélectionner et valider la catégorie [HISTORY].

Une liste des listes d'historique de lecture apparaît.

4 Tournez le sélecteur rotatif et sélectionnez la liste d'historique de lecture devant être supprimée.

5 Appuyez sur la touche [MENU (UTILITY)].

Le menu de suppression apparaît.

6 Tournez le sélecteur rotatif pour sélectionner et saisir la plage de suppression.

- [ALL DELETE] : Toutes les listes d'historiques de lecture sont supprimées.
- Lorsqu'un historique de lecture est chargé sur un dispositif USB sous forme de liste de lecture rekordbox, l'historique de lecture chargé antérieurement est effacé du dispositif USB.
- Pour les morceaux de la catégorie [PLAYLIST], les morceaux peuvent passer de vert (lus) à blanc (non lus) en utilisant [MENU]. Une fois ce changement effectué, les morceaux sont supprimés de la liste d'historique de la lecture.

7 Utilisez le sélecteur rotatif pour sélectionner et valider [OK].

Édition de listes de balises

Les pistes à lire ensuite ou les pistes sélectionnées conformément aux situations de DJ peuvent être marquées et collectées dans des listes. La liste des pistes collectées est appelée la « liste d'étiquettes ».

- En tout 100 morceaux par dispositif peuvent être ajoutés à une liste de balises.
- Une liste de balises peut être créée par dispositif USB. Il n'est pas possible de faire une liste de balises contenant des morceaux provenant de différents dispositifs USB.
- Il n'est pas possible d'enregistrer le même morceau deux fois dans le même dossier.



2 Nom du support Indique le nom du support où le morceau est enregistré.

3 Photo de jaquette	Une partie de l'illustration enregistrée dans rekordbox apparaît ici. Lorsque la touche [INFO] est pressée, la photo de la jaquette disparaît et les numéros apparaissent.
4 Curseur	Se déplace vers le haut et le bas par rotation du sélecteur rotatif.
5 Catégories spécifiées par l'utilisateur	Les catégories affichées avec rekordbox peuvent être sélectionnées. Lorsque la touche [INFO] est pressée, les détails du morceau sélectionné avec le curseur apparaissent.

Ajout de morceaux aux listes de balises

* Sélection et ajout de morceaux

1 Passez à l'écran d'exploration et affichez la liste de morceaux.

2 Amenez le curseur sur le morceau, puis appuyez sur la touche [TAG TRACK/REMOVE].

est affiché du côté gauche de la piste, et la piste est ajoutée à la liste d'étiquettes de ce dispositif USB.

- Les morceaux peuvent être enregistrés au préalable dans la liste de balises avec rekordbox.
 - Pour le fonctionnement, consultez le manuel utilisateur de rekordbox (Mac/Windows).

* Ajout de morceaux chargés

1 Chargez un morceau.

2 Sur l'écran de lecture normale, appuyez sur la touche [INFO].

3 Appuyez sur la touche [TAG TRACK/REMOVE].

- Le morceau chargé sur cet appareil est ajouté à la liste de balises. • Le morceau chargé dans la platine active peut également être
- ajouté aux listes de balises en appuyant sur la touche [**TAG TRACK**/ **REMOVE**] sur l'écran de lecture normale.

* Addition de catégories ou dossiers complets

Tous les morceaux de la catégorie ou du dossier sélectionné peuvent être ajoutés à une liste de balises.

1 Passez à l'écran d'exploration et sélectionnez la catégorie ou le dossier sous lequel se trouvent des morceaux.

La liste des morceaux apparaît sur la moitié droite de l'écran d'affichage des informations.

2 Amenez le curseur sur la catégorie ou le dossier, puis appuyez sur la touche [TAG TRACK/REMOVE].

Le nom de la catégorie ou du dossier clignote, et tous les morceaux présents dans cette catégorie ou ce dossier sont ajoutés à la liste de balises.

- Lorsque des dossiers sont ajoutés en mode d'exploration de dossiers, les morceaux dont les balises ID3, etc. n'ont jamais été chargées sont enregistrés avec le nom de fichier comme nom de morceau. Les noms d'auteurs ne sont pas enregistrés.
- Après l'ajout de morceaux à la liste de balises, lorsque les morceaux enregistrés apparaissent dans la liste de morceaux sur l'écran d'exploration ou sont chargés sur un lecteur avec leurs balises ID3, etc., les noms de fichiers sont remplacés par les noms de morceaux et les noms d'auteurs sont également enregistrés.

* Ajout de morceaux depuis les listes de lecture

Tous les morceaux de la liste de lecture sélectionnée peuvent être ajoutés à une liste de balises.

1 Passez à l'écran d'exploration et sélectionnez et validez la catégorie [PLAYLIST].

Une liste des listes de lecture apparaît et une liste des morceaux s'affiche sur la moitié droite de l'écran d'affichage des informations.

2 Amenez le curseur sur la liste de lecture, puis appuyez sur la touche [TAG TRACK/REMOVE].

Le nom de la liste de lecture clignote, et tous les morceaux présents dans cette liste sont ajoutés à la liste de balises.

Ajout de morceaux à partir de listes de balises

1 Appuyez sur la touche [TAG LIST].

La liste de balises s'affiche.

2 Utilisez le sélecteur rotatif pour sélectionner et saisir [USB1] ou [USB2].

Une liste d'étiquettes dans le dispositif USB sélectionné est affichée.

3 Utilisez le sélecteur rotatif pour sélectionner et valider le morceau que vous voulez charger.

- Si le sélecteur rotatif est appuyé alors que le curseur est positionné sur un morceau, le menu du morceau s'affiche.
 Menu suivi (p.25)
- Si la touche [LOAD 1,2] est pressée alors que le curseur est positionné sur un morceau, ce morceau est chargé dans la platine spécifiée de l'appareil.

Suppression de morceaux de listes de balises

Des morceaux peuvent être retirés des listes de balises.

* Retrait d'un morceau à la fois

1 Appuyez sur la touche [TAG LIST].

La liste de balises s'affiche.

2 Utilisez le sélecteur rotatif pour sélectionner et saisir [USB1] ou [USB2].

Une liste d'étiquettes dans le dispositif USB sélectionné est affichée.

3 Utilisez le sélecteur rotatif pour amener le curseur sur le morceau que vous voulez retirer.

4 Appuyez plus de 1 seconde sur la touche [TAG TRACK/ REMOVE].

Des morceaux peuvent être retirés de la liste de balises avec la touche [TAG TRACK/REMOVE] sur les écrans et dans les situations suivantes.

- Lorsque le curseur est sur un morceau enregistré dans la liste de balises sur l'écran d'exploration
- Lorsque l'écran le lecture normale ou l'écran détaillé d'un morceau est affiché pendant le chargement d'un morceau enregistré dans la liste de balises

* Retrait de tous les morceaux

1 Appuyez sur la touche [TAG LIST].

La liste de balises s'affiche.

2 Utilisez le sélecteur rotatif pour sélectionner et saisir [USB1] ou [USB2].

Une liste d'étiquettes dans le dispositif USB sélectionné est affichée.

26)

3 Appuyez sur la touche [MENU (UTILITY)]. [LIST MENU] s'affiche.

4 Utilisez le sélecteur rotatif pour sélectionner et valider [TAGLIST MENU]. [TAGLIST MENU] s'affiche.

5 Utilisez le sélecteur rotatif pour sélectionner et valider [REMOVE ALL TRACKS].

6 Utilisez le sélecteur rotatif pour sélectionner et valider [OK].

Transformation d'une liste de balises en liste de lecture

Les morceaux réunis dans des listes de balises peuvent être convertis en listes de lecture.

 Les listes de lecture converties apparaissent sous forme d'éléments dans la catégorie [PLAYLIST].

1 Appuyez sur la touche [TAG LIST].

La liste de balises s'affiche.

2 Utilisez le sélecteur rotatif pour sélectionner et saisir [USB1] ou [USB2].

Une liste d'étiquettes dans le dispositif USB sélectionné est affichée.

3 Appuyez sur la touche [MENU (UTILITY)]. [LIST MENU] s'affiche.

4 Utilisez le sélecteur rotatif pour sélectionner et valider [TAGLIST MENU]. [TAGLIST MENU] s'affiche.

5 Utilisez le sélecteur rotatif pour sélectionner et valider [CREATE PLAYLIST].

6 Utilisez le sélecteur rotatif pour sélectionner et valider [OK].

Le contenu de la liste de balises est converti en une liste de lecture intitulée [TAG LIST XXX].

- Si aucune information de la bibliothèque rekordbox n'est sauvegardée sur le dispositif USB, la liste de balises ne pourra pas être convertie en liste de lecture.
- Lorsque des listes de balises contiennent des morceaux gérés par rekordbox et des morceaux qui ne sont pas gérés par rekordbox, seuls les morceaux gérés par rekordbox sont convertis en listes de lecture.

Affichage des détails du morceau actuellement chargé

Les détails du morceau actuellement chargé peuvent être vérifiés.



Affichage des informations de la platine	La platine à partir de laquelle le morceau dont les infor- mations sont affichées est chargée et les informations comme l'interface à partir de laquelle le dispositif conte- nant le morceau est connecté sont affichées.
2 Détails des	Donne des informations détaillées sur les morceaux
morceaux	chargés.
3 Photo de jaquette	La photo de jaquette et le commentaire concernant la
et commentaire	piste chargée sont affichés.

1 Chargez un morceau.

2 Sur l'écran de lecture normale, appuyez sur la touche [INFO].

Les détails des morceaux apparaissent.

 Vous pouvez sélectionner la [DECK] pour laquelle vous souhaitez afficher les informations sur le morceau en touchant [DECK1] ou [DECK2] sur son écran d'informations.

Changement du classement des morceaux

Le classement des morceaux peut être changé.

1 Sélectionnez le classement dans les informations détaillées (exemple d'affichage : ☆☆☆☆☆).

2 Appuyez plus d'une seconde sur le sélecteur rotatif, puis tournez le sélecteur rotatif dans le sens horaire ou antihoraire.

Le classement du morceau chargé change.

 Vous pouvez sélectionner la [DECK] avec le morceau à modifier chargé en touchant [DECK1] ou [DECK2] sur son écran d'informations.

Section mixeur/effets



Sélecteur MIC (OFF, ON, TALK OVER)

Active et désactive le microphone. *Utilisation d'un microphone* (p.29)

2 Indicateur MIC (OFF, ON, TALK OVER)

S'allume lorsque le micro est activé, et clignote quand la fonction talkover est activée.

Utilisation d'un microphone (p.29)

3 Commandes MIC EQ (HI, LOW)

Ajustent la qualité du son des microphones. *Utilisation d'un microphone* (p.29)

4 Commandes MIC LEVEL (MIC1, MIC2)

Ajuste le niveau sonore à l'entrée de la prise [MIC].

O Utilisation d'un microphone (p.29)

5 Commande MASTER LEVEL

Ajuste le niveau du son provenant des prises [MASTER1] et [MASTER2].

⇒ Restitution du son (p.32)

6 Sélecteur DECK1, 2, LINE1, 2, PHONO1, 2

Sert à sélectionner la source d'entrée [CH1] ou [CH2] parmi les dispositifs raccordés à cet appareil.

- Lorsque [LINE/PHONO] est spécifié, la section mixeur peut être utilisée comme mixeur DJ.
- Restitution du son (p.32)

7 Commande TRIM

- Ajuste le niveau du son transmis à chaque canal.
- Restitution du son (p.32)

8 Commande BOOTH MONITOR

Ajuste le niveau du son provenant de la prise [**BOOTH**].

Restitution du son provenant des prises [BOOTH] (p.29)

9 Touches BEAT 4,

Spécifient la fraction de temps utilisée pour synchroniser le son auquel l'effet est appliqué.

Utilisation d'effets calés sur le tempo (p.29)

10 Touche TAP (AUTO)

Définit le mode de mesure du BPM.

- Mode automatique : Le BPM est mesuré automatiquement à partir du signal audio entrant. Le mode [AUTO] est configuré lorsque cet appareil est mis sous tension.
- Mode saisie : Le BPM est spécifié en tapant du doigt sur la touche [TAP (AUTO)]. Le mode saisie est défini lorsque la touche [TAP (AUTO)] est pressée.
- La plage de mesure BPM en mode AUTO est comprise entre 70 BPM et 180 BPM. La correction des mesures n'est pas disponible pour tous les morceaux.
- Les BPM spécifiés en mode saisie sont uniquement valides pour la fonction d'effet de tempo.
- Saisie manuelle du BPM (p.30)

Commandes EQ/ISO (HI, MID, LOW)

Le contrôle peut être positionné sur [EQUALIZER] ou sur [ISOLATOR] par l'intermédiaire des paramètres dans l'écran [UTILITY].

Ajustent la qualité du son de chaque canal.

Réglage de la qualité du son (p.28)

12 Indicateur de niveau de canal

Indique les niveaux sonores des différents canaux.

13 Indicateur de niveau principal

Affiche le niveau du son restitué pour le canal principal.

- [CLIP] clignote lorsque le niveau de sortie est trop élevé.
- Clignote lentement : indique que le son est sur le point d'être déformé.
- Clignote rapidement : indique que le son est déformé.

Sélecteur BEAT EFFECTS

Bascule entre les différents effets de tempo.

Utilisation d'effets calés sur le tempo (p.29)

15 Commande COLOR

Change les paramètres de SOUND COLOR FX des différents canaux. *Utilisation de la fonction son couleur FX* (p.30)

16 Sélecteur de canal d'effet

Ceci permet de passer au canal auquel l'effet de tempo est appliqué. *Utilisation d'effets calés sur le tempo* (p.29)

Touches CUE (CH1, CH2, MASTER)

Surveille le son du canal que vous voulez surveiller avec le casque.

Contrôle du son par un casque (p.29)

18 Commande TIME

Contrôle le paramètre temporel de l'effet de tempo. *Utilisation d'effets calés sur le tempo* (p.29)

図 CROSS FADER CURVE (THRU, 不, 不) (sélecteur de courbe de crossfader)

Définit les caractéristiques de la courbe du crossfader.

20 Commande LEVEL/DEPTH

Ajuste le paramètre quantitatif de l'effet calé sur le tempo. ➔ Utilisation d'effets calés sur le tempo (p.29)

- -

21 Touche ON/OFF Active et désactive l'effet de tempo.

Utilisation d'effets calés sur le tempo (p.29)

22 Fader de canal

Change les caractéristiques de la courbe du fader de canal depuis [...], ...], par l'intermédiaire des paramètres dans l'écran [UTILITY].

- [1] : La courbe s'élève subitement à l'arrière.
- [4]: Crée une courbe qui augmente graduellement en moyenne.
- [🛋] : Crée une courbe ascendante forte à l'avant.

23 Crossfader

Le son des canaux corresponds est restitué selon la courbe sélectionnée avec le sélecteur [**THRU**, **X**, **X**].

- [THRU] : Sélectionnez cette option lorsque vous n'utilisez pas le crossfader.
- [저] : Crée une courbe qui augmente graduellement.
- [\begin{smallmatrix}
 State of the construction of the construc

24 Commande HEADPHONES LEVEL

Règle le niveau de sortie audio à partir de la prise du casque.
 Contrôle du son par un casque (p.29)

3 Commande HEADPHONES MIXING

Règle la balance du volume entre les canaux pour lesquels la touche [**CUE**] est pressée et le **MASTER**.

Contrôle du son par un casque (p.29)

26 Commande PARAMETER

Ajuste le paramètre SOUND COLOR FX.

27 Touches SOUND COLOR FX

(DUB ECHO, SWEEP, NOISE, FILTER)

- Activent et désactivent les effets SOUND COLOR FX respectifs.
- Utilisation de la fonction son couleur FX (p.30)

28 Commande AUX TRIM

- Ajuste le niveau sonore de l'entrée AUX.
- ➔ Utilisation de la fonction AUX (p. 29)

29 Sélecteur AUX

Commute l'entrée **AUX** en fonction des appareils connectés. *Utilisation de la fonction AUX* (p. 29)

Réglage de la qualité du son

Tournez les commandes [HI], [MID], [LOW] des différents canaux.

Commutation de la fonction de commande [EQ/ISO (HI, MID, LOW)]

Le contrôle peut être positionné sur [EQUALIZER] ou sur [ISOLATOR] par l'intermédiaire des paramètres dans l'écran [UTILITY].

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

- [EQUALIZER] : Ajuste les paramètres d'égalisation.
- [ISOLATOR] : Ajuste les paramètres d'isolation.

Contrôle du son par un casque

1 Raccordez le casque à la prise [PHONES].

➔ Raccordement des prises d'entrée/sortie (p.10)

2 Appuyez sur la touche [CUE] du canal à contrôler.

Sélectionnez le canal que vous voulez contrôler. Le réglage [**MONO SPLIT, STEREO**] peut également être modifié dans les paramètres de l'écran [**UTILITY**].

- [MONO SPLIT] : Sortie du son du canal sélectionné avec la touche [CUE] vers [L] et le son de [MASTER] vers [R].
- [STEREO] : Restitue le son sélectionné avec la touche [CUE] en stéréo.

3 Tournez la commande [HEADPHONES MIXING].

Ajustez la balance du volume entre le canal sélectionné avec la touche [**CUE**] et [**MASTER**].

4 Tournez la commande [HEADPHONES LEVEL].

Le son est restitué par le casque d'écoute.

Utilisation de la fonction AUX

1 Commutez le sélecteur d'entrée AUX.

- OFF : Coupe le son en entrée.
- OdB: Utilisez cette option lorsque vous êtes connecté à un autre dispositif qu'un appareil portable.
- +12 dB : Utilisez cette option lorsque vous êtes connecté à un appareil portable.

2 Tournez la commande [TRIM].

Ajustez le niveau du son en entrée sur le canal [AUX IN].

Utilisation d'un microphone

1 Raccordez un microphone à la prise [MIC1] ou [MIC2].

2 Réglez le sélecteur [OFF, ON, TALK OVER] sur [ON] ou [TALK OVER].

- [ON] : L'indicateur [MIC (OFF, ON, TALK OVER)] s'allume.
- [TALK OVER] : L'indicateur [MIC (OFF, ON, TALK OVER)] clignote.
- Lorsque [TALK OVER] est spécifié, le son des canaux autres que le canal [MIC] est atténué de –20 dB si un son de –10 dB ou plus est transmis au micro.

3 Tournez la commande [MIC1 LEVEL] ou [MIC2 LEVEL].

Ajustez le niveau du son provenant du canal [**MIC**].

- Notez que le volume sonore peut être fort si la commande est tournée entièrement vers la droite.
- 4 Fournissez de l'audio en entrée au microphone.

Réglage de la qualité du son

Tournez la commande [MIC EQ (HI, LOW)] du canal [MIC].

- Si vous tournez la commande complètement dans le sens horaire, l'atténuation des graves est maximale.
- Si vous tournez la commande complètement dans le sens antihoraire, l'atténuation des aigus est maximale.

Restitution du son provenant des prises [BOOTH]

Tournez la commande [BOOTH MONITOR].

Ajuste le niveau du son provenant de la prise [**BOOTH**].

Utilisation d'effets calés sur le tempo

Cette fonction permet de régler instantanément divers effets en fonction du tempo (BPM = Battements par minute) du morceau en cours de lecture.

1 Tournez le sélecteur [BEAT EFFECTS].

Le type d'effet est sélectionné.

2 Tournez le sélecteur de canal d'effet.

Cette touche sélectionne le canal auquel l'effet sera appliqué.

- [1], [2], [AUX] : L'effet est appliqué au son de chaque canal.
- [MIC] : L'effet est appliqué au son du canal [MIC].
- [CROSS FADER A], [CROSS FADER B] : L'effet est appliqué au son du côté [A] (gauche) ou [B] du crossfader.
- [MASTER] : L'effet est appliqué au son du canal [MASTER].

3 Appuyez sur les touches [BEAT ◀, ►].

Spécifient la fraction de temps utilisée pour synchroniser le son auquel l'effet est appliqué.

La durée de l'effet correspondant à la fraction de battement se règle automatiquement.

4 Appuyez sur la touche [ON/OFF] de l'effet de tempo.

L'effet est appliqué au son.

La durée de l'effet peut être ajustée par une rotation de la commande [TIME].

Le paramètre quantitatif de l'effet peut être ajusté par une rotation de la commande [LEVEL/DEPTH].

La touche [ON/OFF] clignote lorsque l'effet est activé.

• L'effet se désactive par une nouvelle pression sur la touche [ON/OFF].

Types d'BEAT EFFECT

Nom de l'effet	Descriptions	Paramètre
DELAY	Un retard sonore est produit une fois selon la fraction de temps spécifiée avec les touches [BEAT 4, ▶]. Lorsqu'un son avec un retard d'un 1/2 temps est ajouté, 4 temps deviennent 8 temps.	Nombre de temps : 1/16 à 16/1 TIME : 1 ms à 4 000 ms LEVEL/DEPTH : Règle la balance entre le son original et le son de délai. QUANTIZE : Activé
ECHO	Un retard sonore est produit plusieurs fois et graduellement selon la fraction de temps spécifiée avec les touches [BEAT 4 , ►]. Avec des échos à 1/1 temps, les sons avec retard s'affaiblissent selon le tempo du morceau même après la coupure du son entrant.	Nombre de temps : 1/16 à 16/1 TIME : 1 ms à 4 000 ms LEVEL/DEPTH : Règle la balance entre le son original et le son d'écho. QUANTIZE : Activé
SPIRAL	Cette fonction ajoute un effet de réverbération au son entrant. Lorsque le retard change, la hauteur du son change simultanément.	Nombre de temps : 1/16 à 16/1 TIME : 10 ms à 4000 ms LEVEL/DEPTH : Règle la balance entre le son original et le son auquel l'effet est appliqué et règle les paramètres quantitatifs. QUANTIZE : Activé
REVERB	Cette fonction ajoute un effet de réverbération au son entrant.	Nombre de temps : TIME : 1% à 100% LEVEL/DEPTH : Règle la balance entre le son original et le son sur lequel l'effet est appliqué. QUANTIZE : Désactivé

Nom de l'effet	Descriptions	Paramètre
TRANS	Le son est coupé selon la frac- tion de temps spécifiée avec les touches [BEAT ◄, ►].	Nombre de temps : 16/1 à 8/1 TIME : 10 ms à 16 000 ms LEVEL/DEPTH : Règle la balance entre le son original et le son sur lequel l'effet est appliqué. QUANTIZE : Activé
FLANGER	Un effet de flanger à 1 cycle est produit selon la fraction de temps spécifiée avec les touches [BEAT ◄ , ►].	Nombre de temps : 1/16 à 64/1 TIME : 10 ms à 32 000 ms LEVEL/DEPTH : Plus la commande est tournée dans le sens horaire, plus l'effet est marqué. Lorsque la commande est entièrement tournée à gauche, le son original seulement est émis. QUANTIZE : Activé
РІТСН	Change l'intervalle musical (pitch, ton) dans la plage de 1 octave vers le haut et le bas.	Nombre de temps : TIME : -50 % à 100 % LEVEL/DEPTH : Règle la balance entre le son original et le son sur lequel l'éffet est appliqué. QUANTIZE : Désactivé
ROLL	Le son présent au moment où la touche [ON/OFF] est pressée est enregistré, et le son enre- gistré est inversé puis reproduit de manière répétée selon la fraction de temps spécifiée avec les touches [BEAT ◄, ▶].	Nombre de temps : 1/16 à 16/1 TIME : 10 ms à 16 000 ms LEVEL/DEPTH : Règle la balance entre le son original et le son de roulement. QUANTIZE : Activé

 « Nombre de temps » indique la plage de temps qui peut être définie en utilisant cet effet.

 « TIME » indique le paramètre temporel qui peut être défini avec la commande [TIME].

 « LEVEL/DEPTH » indique le paramètre quantitatif qui peut être défini avec la commande [LEVEL/DEPTH].

« QUANTIZE » indique si la quantification du support d'effet fonctionne ou non.

Saisie manuelle du BPM

Tapez au moins 2 fois sur la touche [TAP (AUTO)] au rythme du battement (noires) du son reproduit.

La valeur moyenne de l'intervalle auquel la touche [**TAP (AUTO)**] est appuyée avec le doigt est indiquée dans la section d'affichage BPM (EFFECT).

 Pour revenir au mode AUTO, appuyez plus d'une seconde sur la touche [TAP (AUTO)].

Utilisation de la fonction son couleur FX

Ces effets changent en association avec les commandes [**COLOR**] des différents canaux.

1 Appuyez sur l'une des touches [SOUND COLOR FX (DUB ECHO, SWEEP, NOISE, FILTER)].

Le type d'effet est sélectionné.

La touche sur laquelle une pression a été exercée clignote. • Le même effet est spécifié pour [CH1] et [CH2].

2 Tournez la commande [COLOR].

L'effet est appliqué au canal pour lequel la commande est tournée. Le paramètre quantitatif de l'effet peut être ajusté par une rotation de la commande [**PARAMETER**].

* Types d'effets SOUND COLOR FX

Nom de l'effet	Descriptions	Commande [COLOR]	Commande [PARAMETER]
DUB ECHO	Applique un effet d'écho, avec un léger retard de son après le son original émis plusieurs fois et s'atténuant graduellement.	Rotation antiho- raire : Applique un effet d'écho aux médiums seulement. Rotation horaire : Applique un effet d'écho aux aigus seulement.	Une rotation de la commande vers la droite augmente le retour.
SWEEP	Une rotation de la commande vers la gauche crée un effet gate, et une rotation vers la droite crée un effet de filtre passe-bande.	Rotation antihoraire : Un effet de gate rend le son plus serré, avec une impression de volume réduit. Tournez vers la droite : La largeur de bande du filtre passe-bande diminue progressivement.	Une rotation de la commande [COLOR] vers la gauche règle l'effet gate. Tournez vers la droite pour limiter le son. Une rotation de la commande [COLOR] vers la droite règle la fréquence centrale. Tournez vers la droite pour augmenter la fréquence centrale.
NOISE	Du bruit blanc pro- venant de l'intérieur de l'appareil est mixé au son du canal via le filtre et émis.	Rotation antihoraire : La fréquence de coupure du filtre par lequel le bruit blanc passe diminue graduellement. Rotation horaire : La fréquence de coupure du filtre par lequel le bruit blanc passe augmente graduellement.	Tournez vers la droite pour augmenter le volume du bruit blanc. • La qualité du son peut être ajustée en tournant la commande [EQ/ ISO (HI, MID, LOW)].
FILTER	Restitue le son ayant transité par un filtre.	Rotation antihoraire : Réduit graduelle- ment la fréquence de coupure du filtre passe-bas. Rotation horaire : Augmente graduel- lement la fréquence de coupure du filtre passe-haut.	Tournez vers la droite pour augmenter la résonance.

30) Fr

Fonctionnement

Mise sous tension

1 Branchez le cordon d'alimentation sur une prise murale après avoir effectué tous les raccordements entre les appareils.

Raccordements (p.10)

2 Appuyez sur le commutateur [0].

Les indicateurs de cet appareil s'allument et l'appareil se met sous tension.

Mise hors tension

Appuyez sur le commutateur [0].

Cet appareil se met hors tension.

 Ne débranchez pas le dispositif USB ou n'éteignez pas cet appareil lorsque l'indicateur USB est allumé ou clignote. Les données de gestion de cet appareil pourraient être supprimées et le dispositif USB endommagé, ce qui rendrait les données illisibles.

Connexion et déconnexion d'un dispositif USB

Connexion d'un dispositif USB

Ouvrez le cache du port USB et raccordez un dispositif USB.

Déconnexion d'un dispositif USB

1 Appuyez plus de 2 secondes sur la touche [USB STOP].

Ne débranchez pas le dispositif USB ou n'éteignez pas cet appareil lorsque l'indicateur USB est allumé ou clignote. Les données de gestion de cet appareil pourraient être supprimées et le dispositif USB endommagé, ce qui rendrait les données illisibles.

2 Débranchez le dispositif USB.

3 Fermez le cache du port USB.

Lecture

Cette section décrit les opérations de base lors de la sélection de morceaux et la commutation d'écran.

Lecture de fichiers de musique sur un support connecté à cet appareil

1 Ouvrez le cache du port USB et raccordez un dispositif USB.

2 Appuyez sur la touche [USB1] ou [USB2].

Les morceaux et les dossiers présents sur le dispositif USB connecté sont affichés dans une liste.

Vous pouvez changer le dispositif dont le contenu est à afficher sur l'écran principal. Touche [**USB1**] : Affiche le contenu du dispositif USB inséré dans la fente USB1.

Touche [**USB2**] : Affiche le contenu du dispositif USB raccordé au port USB2.

 La bibliothèque rekordbox s'affiche si elle est enregistrée dans le dispositif raccordé.

3 Tournez le sélecteur rotatif.

Déplacez le curseur pour sélectionner un élément.

- Appuyez sur le sélecteur rotatif pour avancer à une couche inférieure du dossier. Appuyez sur la touche [BACK] pour revenir à la couche précédente.
- Si la touche [BACK] est pressée plus d'une seconde ou si la touche du support exploré est pressée, l'affichage revient à la couche supérieure.

4 Utilisez le sélecteur rotatif pour sélectionner le morceau que vous voulez charger.

Si le sélecteur rotatif est appuyé alors que le curseur est positionné sur un morceau, le menu du morceau s'affiche.

5 Appuyez sur la touche [LOAD 1,2].

Le morceau est chargé sur la platine spécifiée de l'appareil et la lecture du morceau commence.

Lorsque le morceau est chargé, l'écran de lecture normal réapparaît.

- Lorsqu'un morceau est chargé pendant la pause, appuyez sur la touche [>/II (PLAY/PAUSE)] pour lancer la lecture.
- Quand la pose de repères automatiques est activée, le disque se met en pause à la position où le son doit démarrer. Dans ce cas, appuyez sur [>/II (PLAY/PAUSE)] pour démarrer la lecture.
 Pose d'un repère automatique (p.23)

* Si le support contient la bibliothèque rekordbox

La bibliothèque rekordbox s'affiche si elle est enregistrée dans le dispositif raccordé.

 Les fichiers de musique sont affichés par catégories (album, artiste, etc.) définies avec rekordbox.

Lecture de la bibliothèque rekordbox sur un ordinateur ou un dispositif portable

Les fichiers de musique sont affichés par catégories (album, artiste, etc.) définies avec rekordbox.

1 Appuyez sur la touche [rekordbox].

La bibliothèque rekordbox s'affiche sur l'écran principal de cet appareil. • Appuyez sur la touche [**USB**] pour sélectionner un dispositif portable

raccordé par USB.

2 Tournez le sélecteur rotatif.

Déplacez le curseur pour sélectionner un élément.

3 Utilisez le sélecteur rotatif pour sélectionner le morceau que vous voulez charger.

Si le sélecteur rotatif est appuyé alors que le curseur est positionné sur un morceau, le menu du morceau s'affiche.

4 Appuyez sur la touche [LOAD 1,2].

Le morceau est chargé sur la platine spécifiée de l'appareil et la lecture du morceau commence.

Lorsque le morceau est chargé, l'écran de lecture normal réapparaît.

Restitution du son

Vérifiez que l'appareil et les dispositifs externes sont raccordés correctement avant de restituer le son.

C Raccordement des prises d'entrée/sortie (p.10)

Réglez le volume de l'amplificateur de puissance ou des enceintes amplifiées raccordés aux prises [MASTER1] et [MASTER2] au niveau approprié. Notez que le son peut être très fort si le niveau sonore est réglé trop haut.

Restitution du son du canal 1 [CH1]

Pour restituer le son de [CH2] (canal 2), remplacez [CH1] par [CH2], [DECK 1] par [DECK 2], [PHONO1] par [PHONO2] et [LINE1] par [LINE2] dans la procédure ci-après.

1 Commutez le sélecteur [DECK 1, LINE1, PHONO1] de [CH1].

Sélectionnez la source d'entrée pour [CH1] des dispositifs raccordés à cet appareil.

- [DECK 1] : Sélectionne rekordbox, MIDI, USB1 ou USB2.
- [LINE1]: Sélectionne le dispositif raccordé aux prises [LINE1].
 [PHON01]: Sélectionne le dispositif raccordé aux prises
- [PHONO1].

2 Tournez la commande [TRIM] de la section [CH1] dans le sens horaire.

Ajustez le niveau du son transmis à la prise [CH1].

L'indicateur de niveau [CH1] s'allume lorsque des signaux audio sont transmis correctement à [CH1].

Tournez la commande [**TRIM**] pour vérifier que l'indicateur orange s'allume lorsque le volume du morceau est le plus fort.

- Assurez-vous que l'indicateur rouge ne s'allume pas, sinon le son peut être déformé.
- 3 Poussez le fader du canal [CH1] vers l'arrière.

Le niveau du son provenant des prises [CH1] est ajusté.

4 Définissez le sélecteur [CROSS FADER CURVE THRU, 🔨, 🔨] (sélecteur de courbe du crossfader).

Définit les caractéristiques de la courbe du crossfader.

5 Réglez le crossfader.

Basculez sur le canal dont le son est restitué par les enceintes.

- Côté gauche : Le son de [CH1] est restitué.
- Position centrale : Le son de [CH1] et [CH2] est mixé et restitué.
 Côté droit : Le son de [CH2] est restitué.
- Cette opération n'est pas nécessaire si le sélecteur
- [CROSS FADER CURVE (THRU, 不, 不)] (sélecteur de courbe de crossfader) est réglé sur [THRU].

6 Tournez la commande [MASTER LEVEL] dans le sens horaire.

Le son est restitué par les enceintes.

L'indicateur de niveau principal s'allume.

Tournez la commande [MASTER LEVEL] pour vérifier que l'indicateur orange s'allume lorsque le volume du morceau est le plus fort.

 Assurez-vous que l'indicateur de niveau principal ne s'allume pas, sinon le son peut être déformé.

Utilisation de la fonction quantification

Cette fonction peut être utilisée pour lire des boucles de temps et caler des effets sur le tempo du morceau en cours de lecture en fonction des informations de la grille rythmique de la piste obtenues lors de l'analyse avec rekordbox.

 Les fichiers musicaux peuvent être analysés avec rekordbox préalablement afin d'utiliser la fonction quantification. Pour obtenir des instructions sur l'analyse des fichiers musicaux avec rekordbox, voir le manuel d'utilisation de rekordbox.

Appuyez sur la touche [QUANTIZE].

La fonction de quantification de la platine s'active. La fonction de quantification des effets calés sur le tempo peut être est activée/désactivée sur l'écran [SHORTCUT].

Lorsque la fonction de quantification est activée, les points sont automatiquement alignés sur la position du temps le plus proche lorsque des boucles de temps, des effets calés sur le tempo, des repères ou des repères instantanés sont posés.

De plus, les fonctions de boucle de temps, repère instantané, lecture inversée et effet de tempo peuvent être utilisées sans rupture de rythme.

- La fonction de quantification se désactive si la touche [QUANTIZE] est à nouveau pressée.
- Lorsque la touche [QUANTIZE] est pressée en même temps que la touche [SHIFT], l'activation/désactivation de la fonction de quantification n'est possible que pour la platine pour laquelle la touche [SHIFT] est pressée.
- La fonction quantification est désactivée en [REVERB] et [PITCH] de l'effet de tempo.

Rappel des réglages sauvegardés sur un dispositif USB

Les réglages [**UTILITY**] et d'autres réglages sauvegardés sur un dispositif USB peuvent être rappelés.

- 1 Définissez le dispositif USB pour rappeler les détails des paramètres.
- 2 Appuyez sur la touche [USB].
- 3 Appuyez sur la touche [MENU (UTILITY)].

4 Utilisez le sélecteur rotatif pour sélectionner et saisir [LOAD] dans [MY SETTINGS].

Les réglages sont rappelés.

Les paramètres peuvent également être rappelés à partir de l'écran
[SHORTCUT].

Changer la couleur définie dans le dispositif USB

Vous pouvez modifier la couleur des parties de l'écran.

- 1 Insertion d'un dispositif USB.
- 2 Appuyez sur la touche [USB].
- 3 Appuyez sur la touche [MENU (UTILITY)].

4 Utilisez le sélecteur rotatif pour sélectionner et saisir [BACKGROUND COLOR] dans [MY SETTINGS] ou [WAVEFORM COLOR].

- [BACKGROUND COLOR] : Permet de modifier la couleur de l'indicateur USB ou d'une partie de l'affichage.
- [WAVEFORM COLOR] : Permet de modifier la couleur de la forme d'ondes globale ou de la forme d'ondes agrandie.
- Les couleurs peuvent être modifiées pour les dispositifs USB qui comprennent des fichiers musicaux ou des données de gestion exportés à partir de rekordbox.

5 Utilisez le sélecteur rotatif pour sélectionner et saisir la couleur à définir.

32) Fr

Changement des réglages

1 Appuyez plus de 1 secondes sur la touche [MENU (UTILITY)].

L'écran [UTILITY] apparaît.

2 Utilisez le sélecteur rotatif pour changer le réglage.

3 Appuyez sur le sélecteur rotatif.

- Les réglages effectués sont sauvegardés.
- Pour fermer l'écran [UTILITY], appuyez sur la touche [MENU (UTILITY)].

À propos du mode de lecture automatique

- Si le mode de lecture automatique est activé, l'icône du mode de lecture automatique de l'écran de lecture normale s'allume et [A. CUE] s'éteint. Les morceaux dans la catégorie/le dossier comprenant le morceau actuellement chargé sont lus de manière consécutive jusqu'à la fin du dernier morceau.
- Les chansons sont lues dans l'ordre de chargement.

À propos de la mise en veille automatique

Lorsque la mise en veille automatique est en service, l'appareil se met automatiquement en mode veille après quatre heures si toutes les conditions suivantes sont remplies.

- Aucune des touches ou commandes de l'appareil ne sont actionnées.
- L'indicateur de niveau du canal de cet appareil n'est pas allumé.
- La fonction de lecture n'opère pas.
- Aucun connexion PRO DJ LINK n'est effectuée.
- Aucun dispositif USB n'est connecté à la fente d'insertion de dispositif USB (prise de type A) sur le panneau supérieur de l'appareil.
- Aucun ordinateur n'est connecté à la prise [SUSB] (prise de type B) sur le panneau arrière de l'appareil.
- Le mode de veille s'annule par une pression sur la touche [MASTER REC (WAKE UP)].
- En usine, la veille automatique a été mise en service sur cet appareil. Si vous ne voulez pas utiliser la veille automatique, réglez [AUTO STANDBY] sur [OFF].

À propos des paramètres de langue

Sélectionnez la langue devant être utilisée pour l'affichage des noms de morceaux et des messages sur l'écran.

- Lorsque la langue est changée, les messages sur l'afficheur de l'appareil principal apparaissent dans la langue sélectionnée.
- Pour afficher les noms de morceaux, etc. dans des caractères définis par d'autres codes locaux que l'Unicode, changez le réglage [LANGUAGE].

Correction de l'alignement de l'écran tactile

L'alignement de l'écran tactile peut être corrigé en sélectionnant [TOUCH DISPLAY CALIBRATION] dans les réglages sur l'écran [UTILITY].

- Si [+] ne bouge pas lorsque vous le touchez, appliquez une pression prolongée.
- Cet appareil est livré après étalonnage. Définissez l'étalonnage si l'appareil ne répond pas à une pression appropriée.
- Lors de la définition de l'étalonnage, n'utilisez pas un objet à pointe tel qu'un stylo bille.

Réglage des préférences

LOAD LOCK LOCK.UNLOCK Définit al le chargement de nouveaux morceaux au cours de la lecture doit être désactivé ou activé. NEEDLE LOCK LOCK./UNLOCK Pour plus d'informations, consulter la page 20, Lecture à partir du point touché sur la forme d'ande. QUANTIZE BEAT VALUE (DECK) 1%, 1/4, 1/2, 1* Modifie la durée du temps de QUANTIZE. La réglage paut également être modifié aur l'écrins (BHORTCUT). HOT CUE AUTO LOAD ON rekordbox SETTING*,OFF Pour en savier plux, voir la page 13, Rappel automatique des repères instantanés lor du chargement des morcetur. HOT CUE COLOR ON OFF* La couleur d'éclaringe des touches (HOT CUE) (A 3 H) peut être modifiée. Pour en savier plux, voir la page 17, Couleur d'éclaringe des pad de pérformance. AUTO CUE LEVEL -56 d842 dBI-64 dBI-66 dBI-72 d BI-78 dB MEMORY* Définit le niveau des repères auronatiques. SLIP FLASHING ON*OFF Pour le dd11, frendrés masque 18, 12, Couleur d'éclaringe des pad de pérformance. SLIP FLASHING ON*OFF Pour le dd11, frendrés masque 18, 12, 02, 12, 0	Réglages des options	Plages de réglage	Descriptions
NEEDLE LOCK LOCK'/UNLOCK Pour plus d'Informations, consultez la page 20, Lecture à partir du paint touché sur la forme d'onde. QUANTIZE BEAT VALUE (DECK) 1/8, 1/4, 1/2, 1* Modifie la durée du temps de QUANTIZE. Le réglage peut également être modifié sur l'écnan (SHORTCUT) HOT CUE AUTO LOAD ON/rekordbox SETTING'/OFF Pour en savoi plus, voir la page 18, Pappel automatique des nepères instantands lors du chargement des mocreaux. HOT CUE COLOR ON/OFF La couleur d'éclaringe des touches (NOT CUE) (A it) peut être modifié. Pour en savoi plus, voir la page 17, Couleurs d'éclaringe des pads de performance. AUTO CUE LEVEL -36 dB/-42 dB/-54 dB/-54 dB/-60 dB/-72 dB B/-78 dB/MEMORY* Définit le niveau des repères automatique. SLIP FLASHING ON'OFF Pour le detait, reportez-vous à la page 23, Changement de niveau d'un repère automatique. SLIP FLASHING ON'OFF Peur lo detait, reportez-vous à la page 23, A propos du mode de lecture automatique. VINVL SPEED ADJUST TOUCH&RRELEASE '/TOUCH/RELEASE Pour plus d'informations, consulter la page 15, <i>Réglage des vitesses de lecture et a'arte.</i> EQUALIZER CURVE EQUALIZER '/ISOLATOR Définit la courbe du fader de canal. CHANNEL FADER I	LOAD LOCK	LOCK/UNLOCK*	Définit si le chargement de nouveaux morceaux au cours de la lecture doit être désactivé ou activé.
QUANTIZE EAT VALUE (DECK) Modifie Ia durée du temps de QUANTIZE. Le réglage peut également être modifié sur l'étran (SHORTCUT). HOT CUE AUTO LOAD ON/rekordbox SETTING*/OFF Pour en savoir jus, voir la page 18, <i>Rappel automatique des neglers instantanés lors du chargement des moceaux.</i> HOT CUE COLOR ON/rekordbox SETTING*/OFF Pour en savoir jus, voir la page 17. <i>Couleurs d'éclainage des bouches</i> . (HOT CUE (A bit) peut être modifiée Pour en savoir jus, voir la page 17. <i>Couleurs d'éclainage des bouches</i> . (HOT CUE (A bit) peut être modifiée Pour en savoir plus, voir la page 17. <i>Couleurs d'éclainage des pads de performance</i> . AUTO CUE LEVEL -36 dB/-42 dB/-54 dB/-54 dB/-60 dB/-52 dB B/-78 dB/MEMORY* Définit le niveau des repères automatiques. SLIP FLASHING ON*/OFF Periet ei datii, reportar-vous à la page 23. <i>Changement de niveau d'un repère automatique</i> . SLIP FLASHING ON*/OFF Permet d'afficher/de masquer le IGN AIR DISPLAY). VINVL SPEED ADJUST TOUCHARELEASE*/TOUCH-RELEASE Pour plus d'informations, consultes la page 33. À prapos du mode de lecture automatique. EQUALIZER CURVE EQUALIZER Y/ISOLATOR Règle la fonction de contrôle EQ/ISO (HI. MID, LOW) sur (EQUALIZER) ou ISOLATORI. CHANNEL FADER CURVE EQUALIZER Y/ISOLATOR Règle la fanctanation de la corte principale. BOOTH MONITOR +12 dB, -6 dB o dB* Règle la fanctanation de la corte principal. BOOTH MONITOR +12	NEEDLE LOCK	LOCK*/UNLOCK	Pour plus d'informations, consultez la page 20, <i>Lecture à partir du point touché sur la forme d'onde</i> .
HOT CUE AUTO LOAD ON/rekordbox SETTING'/OFF Pour en savoir plus, viri lagge 18, Rappel automatique des repères instantanés lors du chargement des morceaux. HOT CUE COLOR ON/OFF* La colleur d'éclarage des touches (HOT CUE) (A à H) peut être modifiée. Pour en savoir plus, viri lagge 17, Couleurs d'éclarage des pads de performance. AUTO CUE LEVEL -36 dB/-42 dB/-54 dB/-56 dB/-72 dB B/-78 dB/MEMORY* Définit le niveau des repéres automatique. SLIP FLASHING ON'OFF Précises i les indicateurs des repéres automatique. SLIP FLASHING ON'OFF Précises i les indicateurs des touches, etc. pour lesquelles le glissement est activé par la touche (SUP) clipotent. ON AIR DISPLAY ON'OFF Permet d'afficher/de masquer le (ON AIR DISPLAY). VINVL SPEED ADJUST TOUCH&RELEASE '.TOUCH/RELEASE Pour plus d'informations, consulter la page 33, À propos du mode de lecture automatique. EQUALIZER CURVE EQUALIZER '.ISOLATOR Règlie la fonction de contrôle EQ/ISO (HI, MID, LOW) sur [EQUALIZER] ou [ISOLATOR]. CURVE L'	QUANTIZE BEAT VALUE (DECK)	1/8, 1/4, 1/2, 1*	Modifie la durée du temps de QUANTIZE . Le réglage peut également être modifié sur l'écran [SHORTCUT].
HOT CUE COLOR ON/OFF* La couleur d'éclairage des touches (HOT CUE) (A & H) peut être modifiée. AUTO CUE LEVEL -36 dB/-42 dB/-44 dB/-54 dB/-60 dB/-66 dB/-72 dB Définit le niveau des repères automatiques. > Pour le détail, reporte-vous à la page 23. Changement de niveau d'un repère automatique. SLIP FLASHING ON'/OFF Précise si les indicateurs des touches, etc. pour lesquelles le glissement est activé par la touche (SLIP) clignotent. ON AIR DISPLAY ON'/OFF Permet d'éclairage des page 15, Réglage des vitesses de lecture et d'arât. AUTO PLAY MODE ON/OFF Permet d'éclairage des consultez la page 33, À propos du mode de lecture automatique. AUTO PLAY MODE ON/OFF* Pour plus d'informations, consultez la page 33, À propos du mode de lecture automatique. EQUALIZER CURVE EQUALIZER '/SOLATOR Règle la fonction de contrôle EQ/ISO (HI, MID, LOW) sur [EQUALIZER] ou (ISOLATOR). CHANNEL FADER - JCURVE1/- CURVE2'/ CURVE2 Définit la courbe du fader de canal. CURVE La courbe d'arât. > Pour plus d'informations, consultez la page 27. Section mineur/éffets. MASTER ATTENUATOR +12 dB, -6 dB. 0 dB' Règle l'atténuation de la sortie casque entre MONO SPLIT et STEREO' BOOTH MONITOR +12 dB, -6 dB. 0 dB' Règle l'atténuation de la sortie casque entre MONO SPLIT et STEREO' SULTISTEREO' Commute la	HOT CUE AUTO LOAD	ON/rekordbox SETTING*/OFF	Pour en savoir plus, voir la page 18, Rappel automatique des repères instantanés lors du chargement des morceaux.
AUTO CUE LEVEL -36 dB/-42 dB/-48 dB/-54 dB/-60 dB/-66 dB/-72 d B/-78 dB/MEMORY* Définit le niveau der prèpres automatiques. SLIP FLASHING ON*/OFF Précise si les indicateurs des touches, etc. pour lesquelles le glissement est activé par la touche [SLIP] clignotent. ON AIR DISPLAY ON*/OFF Perret d'afficher/de masquer le [ON AIR DISPLAY]. VINYL SPEED ADJUST TOUCH&RELEASE*/TOUCH/RELEASE Perret d'afficher/de masquer le [ON AIR DISPLAY]. VINYL SPEED ADJUST TOUCH&RELEASE*/TOUCH/RELEASE Perret d'afficher/de masquer le [ON AIR DISPLAY]. VINYL SPEED ADJUST TOUCH&RELEASE*/TOUCH/RELEASE Perret d'afficher/de masquer le [ON AIR DISPLAY]. VINYL SPEED ADJUST TOUCH&RELEASE*/TOUCH/RELEASE Perret d'afficher/de masquer le [ON AIR DISPLAY]. VINYL SPEED ADJUST TOUCH&RELEASE*/TOUCH/RELEASE Peur plus d'informations, consultez la page 33, A propos du mode de lecture automatique. EQUALIZER CURVE EQUALIZER*/ISOLATOR Règle la fonction de contrôle EQ/ISO (HI, MID, LOW) sur [EQUALIZER] ou [ISOLATOR]. CHANNEL FADER CURVE I_GURVE1/[=]_CURVE2*/[=]_CURVE3 Définit la courbe du fader de canal. CURVE EQUALIZER*/ISOLATOR Règle la tafénuation de la sorite annicipale. BOOTH MONITOR ATTENUATOR. +12 dB, -6 dB. 0 dB* Règle l'atténuation de la sorite dont/le tanonice de la page 27, Section mixeu/effets.<	HOT CUE COLOR	ON/OFF*	La couleur d'éclairage des touches [HOT CUE] (A à H) peut être modifiée. Pour en savoir plus, voir la page 17, <i>Couleurs d'éclairage des pads de performance.</i>
SLIP FLASHING ON*/OFF Précise si les indicateurs des touches, etc. pour lesquelles le glissement est activé par la touche [SLIP] clignotent. ON AIR DISPLAY ON*/OFF Permet d'afficher/de maquer le [ON AIR DISPLAY]. VINYL SPEED ADJUST TOUCH&RELEASE*/TOUCH/RELEASE > Pour plus d'informations, consultez la page 33, À propos du mode de lecture et d'anét. AUTO PLAY MODE ON/OFF* > Pour plus d'informations, consultez la page 33, À propos du mode de lecture automatique. EQUALIZER CURVE EQUALIZER*/ISOLATOR Règle la fonction de contrôle EQ/ISO (HI, MID, LOW) sur [EQUALIZER] ou [ISOLATOR]. CHANNEL FADER CURVE 1// CURVE2*// CURVE3 Définit la corbe du fader de canal. CURVE Image: CURVE1// CURVE2*// CURVE3 Définit la corbe du fader de canal. Pour plus d'informations, consultez la page 27, Section mixeu/effets. MASTER ATTENUATOR. H12 dB, -6 dB, 0 dB* Règle l'atténuation de la sortie casque entre MONO SPLIT et STEREO. SPUIT/STEREO MONO SPLIT/STEREO* Commute la sortie casque entre MONO SPLIT et STEREO. SPLIT/STEREO MONO SPLIT/STEREO* Pour le détail, reportez-vous à la page 35, Changement de [MIXER MODE]. LANGUAGE - Spécifie la langue de l'affichage sur l'appareil principal. LCD BRIGHTNESS 1, 2, 3*, 4, 5 Réglage de la luminosité de l'écran de l'app	AUTO CUE LEVEL	-36 dB/-42 dB/-48 dB/-54 dB/-60 dB/-66 dB/-72 d B/-78 dB/MEMORY*	 Définit le niveau des repères automatiques. Pour le détail, reportez-vous à la page 23, Changement de niveau d'un repère automatique.
ON AIR DISPLAY ON*/OFF Permet d'afficher/de masquer le [ON AIR DISPLAY]. VINYL SPEED ADJUST TOUCH&RELEASE*/TOUCH/RELEASE > Pour plus d'informations, consultez la page 15, <i>Réglage des vitesses de lecture et d'arêt.</i> AUTO PLAY MODE ON/OFF* > Pour plus d'informations, consultez la page 33, À propos du mode de lecture automatique. EQUALIZER CURVE EQUALIZER*/ISOLATOR Règle la fonction de contrôle EQ/ISO (HI, MID, LOW) sur [EQUALIZER] ou [ISOLATOR]. CHANNEL FADER [SLIP FLASHING	ON*/OFF	Précise si les indicateurs des touches, etc. pour lesquelles le glissement est activé par la touche [SLIP] clignotent.
VINYL SPEED ADJUST TOUCH&RELEASE*/TOUCH/RELEASE Pour plus d'informations, consultez la page 15, <i>Réglage des vitesses de lecture et d'arét</i> . AUTO PLAY MODE ON/OFF* Pour plus d'informations, consultez la page 33, <i>À propos du mode de lecture automatique</i> . EQUALIZER CURVE EQUALIZER*/ISOLATOR Règle la fonction de contrôle EQ/ISO (HI, MID, LOW) sur [EQUALIZER] ou [ISOLATOR]. CHANNEL FADER Définit la courbe du fader de canal. Définit la courbe du fader de canal. CURVE La geo 6B, 0 dB* Règle l'atténuation de la sortie principale. BOOTH MONIITOR +12 dB6 dB, 0 dB* Règle l'atténuation de la sortie principale. BOOTH MONIITOR +12 dB6 dB, 0 dB* Règle l'atténuation de la sortie EOOTH. HEADPHONES MONO SPLIT/STEREO* Pour le détail, reportez-vous à la page 29, <i>Contrôle du son par un casque</i> . MIXER MODE XDJ-RX2/MIDI CONTROL* > Pour le détail, reportez-vous à la page 35, <i>Changement de [MIXER MODE]</i> . LANGUAGE - Spécifie la langue de l'affichage sur l'appareil principal. LCD BRIGHTNESS 1, 2, 3*, 4, 5 Réglage da luminosité de l'écran de l'appareil principal. LCD BRIGHTNESS 1, 2, 3*, 4, 5 Réglage da luminosité de l'écran de l'appareil principal. LOT BISHLAYCER ON*/OFF Siacuru morceau n'est chargé dans cet appare	ON AIR DISPLAY	ON*/OFF	Permet d'afficher/de masquer le [ON AIR DISPLAY].
AUTO PLAY MODE ON/OFF* Pour plus d'informations, consultez la page 33, À propos du mode de lecture automatique. EQUALIZER CURVE EQUALIZER*/ISOLATOR Règle la fonction de contrôle EQ/ISO (HI, MID, LOW) sur [EQUALIZER] ou [ISOLATOR]. CHANNEL FADER []CURVE1/[]CURVE2*/[]CURVE2*/[]CURVE3 Définit la courbe du fader de canal. CURVE []CURVE1/[]CURVE2*/[]CURVE3 Définit la courbe du fader de canal. Soura d'informations, consultez la page 27, Section mixeur/effets. MASTER ATTENUATOR. +12 dB, -6 dB, 0 dB* BOOTH MONIITOR +12 dB, -6 dB, 0 dB* Règle l'atténuation de la sortie DOCTH. HEADPHONES MONO sufficience* SPUIT/STEREO Commute la sortie casque entre MONO SPLIT et STEREO. SPUIT/STEREO MONO SPLIT/STEREO* MIXER MODE XDJ-RX2/MIDI CONTROL* Pour le détail, reportez-vous à la page 29, Contrôle du son par un casque. ILANGUAGE - Spécifie la langue de l'affichage sur l'appareil principal. LCD BRIGHTNESS 1, 2, 3*, 4, 5 Réglage de la luminosité de l'écran d'appareil principal. LCD BRIGHTNESS 1, 2, 3*, 4, 5 Réglage de la luminosité de l'écran d'appareil principal. Screen SAVER ON*/OFF Si aucun morceau n'est chargé dans cet appareil principal.	VINYL SPEED ADJUST	TOUCH&RELEASE*/TOUCH/RELEASE	 Pour plus d'informations, consultez la page 15, Réglage des vitesses de lecture et d'arrêt.
EQUALIZER CURVE EQUALIZER*/ISOLATOR Règle la fonction de contrôle EQ/ISO (HI, MID, LOW) sur [EQUALIZER] ou ISOLATOR]. CHANNEL FADER CURVE []CURVE1/[]CURVE2*/[]CURVE3 Définit la courbe du fader de canal. > Pour plus d'informations, consultez la page 27, Section mixeur/effets. MASTER ATTENUATOR. +12 dB, -6 dB, 0 dB* Règle l'atténuation de la sortie principale. BOOTH MONIITOR ATTENUATOR. +12 dB, -6 dB, 0 dB* Règle l'atténuation de la sortie BOOTH. HEADPHONES MONO SPLIT/STEREO MONO SPLIT/STEREO* Commute la sortie casque entre MONO SPLIT et STEREO. Pour le détail, reportez-vous à la page 29, Contrôle du son par un casque. MIXER MODE XDJ-RX2/MIDI CONTROL* > Pour le détail, reportez-vous à la page 29, Contrôle du son par un casque. LANGUAGE - Spécifie la langue de l'affichage sur l'appareil principal. LCD BRIGHTNESS 1, 2, 3*, 4, 5 Réglage de la luminosité de l'écran de l'appareil principal. LCD BRIGHTNESS 0N*/OFF Si aucun moreau n'est chargé dans cet appareil pendant plus de 5 minutes • Si aucun moreau n'est chargé dans cet appareil pendant plus de 5 minutes • Si aucun moreau n'est chargé dans cet appareil pendant plus de 5 minutes • Si aucun moreau n'est chargé dans cet appareil pendant plus de 5 minutes • Si aucun moreau n'est chargé dans cet appareil pendant plus de 5 minutes • Si aucun moreau n'est chargé dans cet appareil pendant plus de 5 minutes • Si aucun moreau n'est chargé dans cet appareil pendant plus de 5 minutes • Si aucun moreau n'est	AUTO PLAY MODE	ON/OFF*	 Pour plus d'informations, consultez la page 33, À propos du mode de lecture automatique.
CHANNEL FADER CURVE Définit la courbe du fader de canal. Définit la courbe du fader de canal. CURVE Pour plus d'informations, consultez la page 21, Section mixeur/effets. MASTER ATTENUATOR +12 dB, -6 dB, 0 dB* Règle l'atténuation de la sortie principale. BOOTH MONIITOR ATTENUATOR. +12 dB, -6 dB, 0 dB* Règle l'atténuation de la sortie BOOTH. HEADPHONES MONO SPLIT/STEREO MONO SPLIT/STEREO* Commute la sortie casque entre MONO SPLIT et STEREO. Pour le détail, reportez-vous à la page 29, Contrôle du son par un casque. MIXER MODE XDJ-RX2/MIDI CONTROL* > Pour le détail, reportez-vous à la page 35, Changement de [MIXER MODE]. LANGUAGE - Spécifie la langue de l'affichage sur l'appareil principal. LCD BRIGHTNESS 1, 2, 3*, 4, 5 Réglage de la luminosité de l'écran de l'appareil principal. SCREEN SAVER ON*/OFF Si aucun morceau n'est chargé dans cet appareil pendant plus de 5 minutes • Si aucune opération n'est effectuée pendant plus de 100 minutes en pause ou en attente de repérage, ou lorsque [END] est affiché sur la section d'affichage de la platine. TOUCH DISPLAY CALIBRATION - Pour plus d'informations, consultez la page 33, À propos de la mise en veille automatique. VERSION NO ON*/OFF Pour plus d'informations, consultez la page 33, À propos de la mise en veille automatique.	EQUALIZER CURVE	EQUALIZER*/ISOLATOR	Règle la fonction de contrôle EQ/ISO (HI, MID , LOW) sur [EQUALIZER] ou [ISOLATOR].
MASTER ATTENUATOR. +12 dB, -6 dB, 0 dB* Règle l'atténuation de la sortie principale. BOOTH MONIITOR ATTENUATOR. +12 dB, -6 dB, 0 dB* Règle l'atténuation de la sortie BOOTH. HEADPHONES MONO SPLIT/STEREO MONO SPLIT (STEREO* Pour le détail, reportez-vous à la page 29, Contrôle du son par un casque. MIXER MODE XDJ-RX2/MIDI CONTROL* > Pour le détail, reportez-vous à la page 35, Changement de [MIXER MODE]. LANGUAGE - Spécifie la langue de l'affichage sur l'appareil principal. LCD BRIGHTNESS 1, 2, 3*, 4, 5 Régle la langue de l'affichage sur l'appareil principal. LCD BRIGHTNESS 1, 2, 3*, 4, 5 Régle a luminosité de l'écran de l'appareil principal. SCREEN SAVER ON*/OFF • Si aucun morceau n'est chargé dans cet appareil pendant plus de 5 minutes • Si aucune opération n'est effectuée pendant plus de 5 minutes • Si aucune opération n'est effectuée pendant plus de 100 minutes en pause ou en attente de repérage, ou lorsque [END] est affiché sur la section d'affichage de la platine. TOUCH DISPLAY CALIBRATION - Pour plus d'informations, consultez la page 33, <i>À propos de la mise en veille automatique.</i> VERSION No - - Pour plus d'informations, consultez la page 33, <i>À propos de la mise en veille automatique.</i>	CHANNEL FADER CURVE	[]CURVE1/[]CURVE2*/[]CURVE3	 Définit la courbe du fader de canal. Pour plus d'informations, consultez la page 27, Section mixeur/effets.
BOOTH MONIITOR ATTENUATOR. +12 dB, -6 dB, 0 dB* Règle l'atténuation de la sortie BOOTH. HEADPHONES MONO SPLIT/STEREO MONO SPLIT/STEREO* Commute la sortie casque entre MONO SPLIT et STEREO. Pour le détail, reportez-vous à la page 29, Contrôle du son par un casque. MIXER MODE XDJ-RX2/MIDI CONTROL* Image: Commute la sortie casque entre MONO SPLIT et STEREO. Pour le détail, reportez-vous à la page 35, Changement de [MIXER MODE]. LANGUAGE - Spécifie la langue de l'affichage sur l'appareil principal. LCD BRIGHTNESS 1, 2, 3*, 4, 5 Réglage de la luminosité de l'écran de l'appareil principal. LCD BRIGHTNESS 1, 2, 3*, 4, 5 Réglage de la luminosité de l'écran de l'appareil principal. SCREEN SAVER ON*/OFF Iorsque ce paramètre est réglé sur [ON], l'économiseur d'écran s'active dans tous les cas suivants : S ia aucun eopération n'est effectuée pendant plus de 5 minutes S is aucun eopération n'est effectuée pendant plus de 5 minutes S is aucune opération n'est effectuée pendant plus de 100 minutes en pause ou en attente de repérage, ou lorsque [END] est affiché sur la section d'affichage de la platine. TOUCH DISPLAY CALIBRATION - Pour plus d'informations, consultez la page 33, À propos de la mise en veille automatique. VERSION No. - Pour plus d'informations, consultez la page 33, À propos de la mise en veille automatique.	MASTER ATTENUATOR.	+12 dB, -6 dB, 0 dB*	Règle l'atténuation de la sortie principale.
HEADPHONES MONO SPLIT/STEREO MONO SPLIT/STEREO* Commute la sortie casque entre MONO SPLIT et STEREO. Pour le détail, reportez-vous à la page 29, Contrôle du son par un casque. MIXER MODE XDJ-RX2/MIDI CONTROL* Pour le détail, reportez-vous à la page 35, Changement de [MIXER MODE]. LANGUAGE	BOOTH MONIITOR ATTENUATOR.	+12 dB, -6 dB, 0 dB*	Règle l'atténuation de la sortie BOOTH.
MIXER MODE XDJ-RX2/MIDI CONTROL* Pour le détail, reportez-vous à la page 35, Changement de [MIXER MODE]. LANGUAGE — Spécifie la langue de l'affichage sur l'appareil principal. LCD BRIGHTNESS 1, 2, 3*, 4, 5 Réglage de la luminosité de l'écran de l'appareil principal. LCD BRIGHTNESS 1, 2, 3*, 4, 5 Réglage de la luminosité de l'écran de l'appareil principal. SCREEN SAVER ON*/OFF • Si aucun morceau n'est chargé dans cet appareil pendant plus de 5 minutes SCREEN SAVER ON*/OFF • Si aucun morceau n'est effectuée pendant plus de 100 minutes en pause ou en attente de repérage, ou lorsque [END] est affiché sur la section d'affichage de la platine. TOUCH DISPLAY — Pour plus d'informations, consultez la page 33, À propos de la mise en veille automatique. AUTO STANDBY ON*/OFF • Pour plus d'informations, consultez la page 33, À propos de la mise en veille automatique.	HEADPHONES MONO SPLIT/STEREO	MONO SPLIT/STEREO*	Commute la sortie casque entre MONO SPLIT et STEREO . Pour le détail, reportez-vous à la page 29, <i>Contrôle du son par un casque.</i>
LANGUAGE — Spécifie la langue de l'affichage sur l'appareil principal. LCD BRIGHTNESS 1, 2, 3*, 4, 5 Réglage de la luminosité de l'écran de l'appareil principal. LCD BRIGHTNESS 1, 2, 3*, 4, 5 Réglage de la luminosité de l'écran de l'appareil principal. SCREEN SAVER ON*/OFF Lorsque ce paramètre est réglé sur [ON], l'économiseur d'écran s'active dans tous les cas suivants : SCREEN SAVER ON*/OFF • Si aucun morceau n'est chargé dans cet appareil pendant plus de 5 minutes TOUCH DISPLAY • Si aucune opération n'est effectuée pendant plus de 100 minutes en pause ou en attente de repérage, ou lorsque [END] est affiché sur la section d'affichage de la platine. TOUCH DISPLAY — Pour plus d'informations, consultez la page 33, <i>Correction de l'alignement de l'écran tactile.</i> AUTO STANDBY ON*/OFF • Pour plus d'informations, consultez la page 33, À propos de la mise en veille automatique.	MIXER MODE	XDJ-RX2/MIDI CONTROL*	Pour le détail, reportez-vous à la page 35, Changement de [MIXER MODE].
LCD BRIGHTNESS 1, 2, 3*, 4, 5 Réglage de la luminosité de l'écran de l'appareil principal. SCREEN SAVER ON*/OFF Lorsque ce paramètre est réglé sur [ON], l'économiseur d'écran s'active dans tous les cas suivants : SCREEN SAVER ON*/OFF • Si aucune opération n'est effectuée pendant plus de 5 minutes TOUCH DISPLAY - Pour plus d'informations, consultez la page 33, Correction de l'alignement de l'écran tactile. AUTO STANDBY ON*/OFF • Pour plus d'informations, consultez la page 33, À propos de la mise en veille automatique.	LANGUAGE	_	Spécifie la langue de l'affichage sur l'appareil principal.
SCREEN SAVER ON*/OFF Lorsque ce paramètre est réglé sur [ON], l'économiseur d'écran s'active dans tous les cas suivants : SCREEN SAVER ON*/OFF • Si aucun morceau n'est chargé dans cet appareil pendant plus de 5 minutes S ducune opération n'est effectuée pendant plus de 100 minutes en pause ou en attente de repérage, ou lorsque [END] est affiché sur la section d'affichage de la platine. TOUCH DISPLAY — CALIBRATION — AUTO STANDBY ON*/OFF VERSION No. — VERSION No. —	LCD BRIGHTNESS	1, 2, 3*, 4, 5	Réglage de la luminosité de l'écran de l'appareil principal.
TOUCH DISPLAY CALIBRATION Pour plus d'informations, consultez la page 33, Correction de l'alignement de l'écran tactile. AUTO STANDBY ON*/OFF Pour plus d'informations, consultez la page 33, À propos de la mise en veille automatique. VERSION No. ON*/OFF	SCREEN SAVER	ON*/OFF	 Lorsque ce paramètre est réglé sur [ON], l'économiseur d'écran s'active dans tous les cas suivants : Si aucun morceau n'est chargé dans cet appareil pendant plus de 5 minutes Si aucune opération n'est effectuée pendant plus de 100 minutes en pause ou en attente de repérage, ou lorsque [END] est affiché sur la section d'affichage de la platine.
AUTO STANDBY ON*/OFF Pour plus d'informations, consultez la page 33, À propos de la mise en veille automatique. VERSION No. - Offiche la version du logiciel de cet appareil.	TOUCH DISPLAY CALIBRATION	_	Pour plus d'informations, consultez la page 33, <i>Correction de l'alignement de l'écran tactile.</i>
VERSION No	AUTO STANDBY	ON*/OFF	 Pour plus d'informations, consultez la page 33, À propos de la mise en veille automatique.
	VERSION No.	-	Affiche la version du logiciel de cet appareil.

*: Réglage après l'achat

Utilisation du logiciel DJ

Fonctionnement du logiciel DJ

Cet appareil fournit les informations concernant le fonctionnement des touches et des commandes dans le format universel MIDI. Lorsque cet appareil est raccordé par un câble USB à un ordinateur sur lequel un logiciel DJ compatible MIDI est installé, le logiciel DJ peut être utilisé à partir de l'appareil. Le son du fichier musical en cours de lecture peut être restitué par cet appareil.

Pour utiliser cet appareil comme dispositif audio, installez d'abord le pilote sur l'ordinateur. Cet appareil doit aussi être sélectionné dans les réglages de dispositifs audio du logiciel DJ. Pour le détail, reportez-vous au mode d'emploi de votre logiciel DJ.

1 Raccordez la prise [USB] de l'appareil à votre ordinateur.

➔ Raccordement des prises d'entrée/sortie (p.10)

2 Appuyez sur la touche [BROWSE], puis appuyez sur la touche [MIDI].

L'écran de connexion apparaît.



3 Appuyez sur la touche [LOAD 1,2].

La platine ou la section table de mixage pour laquelle la touche [LOAD 1,2] est pressée passe en mode commande.



4 Lancez le logiciel DJ.

La communication avec le logiciel DJ commence.

- Le logiciel DJ sur l'ordinateur peut être exploité avec les touches et le sélecteur rotatif de cet appareil.
- Il est possible que certaines touches ne puissent pas être utilisées pour l'exploitation du logiciel DJ.
- En présence d'une connexion avec rekordbox dj, les morceaux et les dossiers sont affichés dans une liste sur l'écran [BROWSE].
- Si le [**MIXER MODE**] est réglé sur [**XDJ-RX2**], le logiciel DJ ne fonctionne pas dans la section mixeur.
- Le mode de contrôle pour la platine chargée ou la section du mixeur est annulé, quand une piste est chargée dans l'appareil.

- 5 Changer la platine de contrôle.
- Commutez les platines de commande de 1 et 2 vers 3 et 4 avec [DECK SELECT] dans SHORTCUT.
- Lorsque la touche [DECK SELECT] est pressée en même temps que la touche [SHIFT], vous ne pouvez modifier que la platine pour laquelle la touche [SHIFT] est pressée.

Messages MIDI

Pour plus d'informations sur les messages MIDI sur cet appareil, consultez « List of MIDI Messages ».

 « List of MIDI Messages » peut être obtenu à partir de [XDJ-RX2] sur le site de support Pioneer DJ ci-dessous. pioneerdj.com/support/

Changement de [MIXER MODE]

Il y a deux modes de mixage avec le logiciel DJ, un pour le mixage avec un mixeur externe et un pour le mixage à l'intérieur du logiciel DJ. Sur cet appareil, l'un ou l'autre de ces modes peut être utilisé en changeant le réglage de [**MIXER MODE**] sur l'écran [**UTILITY**].

1 Appuyez plus de 1 secondes sur la touche [MENU (UTILITY)].

L'écran [UTILITY] apparaît.

2 Tournez le sélecteur rotatif, sélectionnez [MIXER MODE], puis appuyez sur le sélecteur rotatif.

3 Tournez le sélecteur rotatif, sélectionnez le mode souhaité, puis appuyez sur le sélecteur rotatif.

- [XDJ-RX2]: Le son est mixé en utilisant la section mixeur de l'appareil.
- [MIDI CONTROL] : Le son est mixé à l'intérieur du logiciel DJ.
- Pour fermer l'écran [UTILITY], appuyez sur la touche [MENU (UTILITY)].
- En cas de connexion avec rekordbox dj, le réglage peut être modifié côté rekordbox dj uniquement. [MIXER MODE] ne peut pas être modifié sur l'écran [UTILITY].

Informations supplémentaires

En cas de panne

 Une erreur de commande est souvent prise pour un dysfonctionnement ou une panne au niveau du dispositif. Si cet appareil ne fonctionne pas correctement, vérifiez les problèmes suivants, puis accédez également au site de support Pioneer DJ suivant et consultez [FAQ] pour [XDJ-RX2]. pioneerdj.com/support/

Parfois, le problème peut provenir des composants raccordés. Si le problème ne peut pas être résolu après avoir vérifié les composants raccordés, contactez votre service après-vente ou votre revendeur pour une réparation.

 L'appareil peut ne pas fonctionner correctement en raison de l'électricité statique ou d'autres influences externes. Si cela arrive, un fonctionnement normal peut parfois être restauré en retirant le cordon d'alimentation après avoir mis l'appareil hors tension, puis en remettant l'appareil sous tension après avoir réinséré le cordon d'alimentation dans la prise électrique.

Alimentation

Problème	Vérification	Solution
L'appareil ne s'allume pas. Les indicateurs ne s'allument pas.	Est-ce que le cordon d'alimentation est correcte- ment raccordé ?	Branchez le cordon d'alimentation sur une prise secteur. (page 10)
	Est-ce que le commutateur [ॳ] est activé ?	Activez le commutateur [岱].
L'appareil se met brusquement hors tension.	Est-ce que la veille automatique est en service ? (En veille automatique, la touche [MASTER REC (WAKE UP)] s'allume en rouge.)	Cet appareil est livré avec la fonction de veille automatique activée. Si vous ne voulez pas utiliser la fonction de veille automatique, réglez [AUTO STANDBY] sur [OFF] sur l'écran [MENU (UTILITY)].

Sortie audio

Problème	Vérification	Solution
Le son n'est pas restitué ou le son est trop faible.	Les sélecteurs [DECK 1 , LINE1 , PHONO1] et [DECK 2 , LINE2 , PHONO2] sont-ils aux bonnes positions ?	Modifiez la source d'entrée du canal à l'aide des sélecteurs [DECK 1, LINE1, PHONO1] et [DECK 2, LINE2, PHONO2]. (page 32)
	Est-ce que la commande [TRIM], les faders des canaux, le crossfader et la commande [MASTER LEVEL] sont aux bonnes positions ?	Réglez la commande [TRIM], les faders des canaux, le crossfader et la com- mande [MASTER LEVEL] sur les bonnes positions. (page 32)
Le son est déformé.	Est-ce que la commande [MASTER LEVEL] est à la bonne position ?	Réglez la commande [MASTER LEVEL] de sorte que l'indicateur de niveau du canal principal s'allume autour de [0 dB] au niveau de crête.
		Réglez [MASTER ATTENUATOR.] sur [-6 dB] ou [+12 dB] sur l'écran [UTILITY].
	Est-ce que la commande [TRIM] est à la bonne position ?	Réglez la commande [TRIM] pour vérifier que l'indicateur de niveau de canal s'allume en orange au volume maximum. (page 32)
	Le niveau du son transmis à la prise [MIC] est-il réglé convenablement ?	Réglez la commande [MIC LEVEL] sur la bonne position.
Le son n'est pas restitué ou le son restitué est déformé ou parasité.	Est-ce que cet appareil se trouve près d'un télé- viseur ?	Éteignez le téléviseur ou éloignez cet appareil du téléviseur.
Le microphone n'émet aucun son ou le volume est faible.	Est-ce que la commande [MIC LEVEL] est à la bonne position ?	Réglez la commande [MIC LEVEL] sur la bonne position.
	Est-ce que le commutateur de cet appareil ou du microphone est désactivé ?	Activez le commutateur.
Le son est déformé lorsqu'un lecteur analogique est raccordé aux prises [PHONO] de cet appareil. Ou bien, l'éclairage de l'indicateur de niveau du canal ne change pas lorsque la commande [TRIM] est tournée.	Un lecteur analogique avec égaliseur phono intégré est-il raccordé à cet appareil ?	Lors de l'utilisation d'un lecteur analogique avec égaliseur phono intégré, raccordez-le aux prises d'entrée [LINE]. (page 10)
		Si le lecteur analogique avec égaliseur phono intégré dispose d'un sélecteur LINE, PHONO, réglez-le sur PHONO.
	Est-ce qu'une interface audio pour ordinateurs est raccordée entre le lecteur analogique et cet appareil ?	Si l'interface audio des ordinateurs a une sortie de niveau de ligne, reliez-la aux prises d'entrée [LINE]. (page 10)
		Si le lecteur analogique dispose d'un sélecteur LINE, PHONO, réglez-le sur PHONO.

Affichage

Problème	Vérification	Solution
L'adresse de lecture n'apparaît pas dans l'affichage du temps restant.	_	L'adresse de lecture peut ne pas s'afficher pour les fichiers enregistrés en VBR. Cela se produit lorsque la détection de la longueur du morceau et l'affichage de l'adresse de lecture par l'appareil prend un certain temps.
La catégorie n'est pas indiquée.	Est-ce que les informations des bibliothèques rekordbox sont enregistrées sur le dispositif USB ?	Utilisez un dispositif USB contenant des informations de bibliothèque exportées depuis rekordbox sur le dispositif.
	Est-ce que le dispositif USB est protégé contre l'écriture ?	Désactivez la protection en écriture sur le dispositif USB pour le rendre acces- sible en écriture.
La gamme n'est pas indiquée.	Est que le morceau dure plus de 15 minutes ?	La gamme n'est pas indiquée pour les morceaux de plus de 15 minutes.
La forme d'onde agrandie ne s'affiche pas.	Est que le morceau dure plus de 60 minutes ?	La forme d'onde agrandie n'est pas indiquée pour les morceaux de plus de 60 minutes.

Vérification

L'appareil ne répond pas lorsque vou touchez l'écran ou la réponse est mauvaise. La position détectée est différente de la position réellement touchée.

tion

L'appareil ne répond pas lorsque vous Déviation de l'étalonnage de l'écran tactile. touchez l'écran ou la réponse est

Solution

Réglez la détection de l'écran tactile avec les réglages [TOUCH DISPLAY CALIBRATION] sur l'écran [UTILITY].

Fonctions et opérations

Probleme	Verification	Solution
La fonction du crossfader n'agit pas.	Est-ce que le commutateur [CROSS FADER CURVE (THRU, ,,,,,,,)] (sélecteur de courbe de crossfader) est réglé sur [THRU] ?	Réglez le commutateur [CROSS FADER CURVE (THRU, 不, 不)] (sélecteur de courbe de crossfader) sur une autre position que [THRU]. (page 32)
La fonction de repère arrière ne fonctionne pas.	Est-ce qu'un point de repère a été posé ?	Posez un point de repère.
L'effet calé sur le tempo n'agit pas.	Est-ce que la commande [LEVEL/DEPTH] est à la position centrale ?	Tournez la commande [LEVEL/DEPTH] dans le sens horaire ou antihoraire.
	Est-ce que la commande [TRIM] est à la bonne position ?	Réglez la commande [TRIM] sur la bonne position.
L'effet couleur n'agit pas.	La touche [SOUND COLOR FX (DUB ECHO, SWEEP, NOISE, FILTER)] est-elle appuyée ?	Appuyez sur la touche [SOUND COLOR FX (DUB ECHO, SWEEP, NOISE, FILTER)].
	Est-ce que la commande [COLOR] est à la bonne position ?	Réglez la commande [COLOR] sur la bonne position.
La fonction SYNC ne fonctionne pas.	Est-ce que le fichier de musique a été analysé ?	Analysez le fichier.
La fonction SYNC ne fonctionne pas même lorsque les fichiers sont analysés.	Est-ce que la grille des temps est irrégulière ? Est-ce que la grille des temps est réglée convena- blement ?	Réglez convenablement la grille des temps.
	Les BPM des morceaux sur les deux platines sont- ils trop différents ?	La fonction SYNC ne fonctionne pas correctement si le BPM du morceau sur la platine dont la touche [SYNC/INST.DOUBLES] est appuyée n'est pas dans la plage de réglage de tempo du morceau sur la platine dont la touche [SYNC/INST.DOUBLES] n'est pas appuyée.
	Faites-vous un scratching ?	La fonction SYNC est désactivée pendant un scratching.
Les réglages ne sont pas enregistrés dans la mémoire.	Avez-vous mis cet appareil hors tension directe- ment après la modification des réglages ?	Mettez cet appareil hors tension 10 secondes après la modification des réglages. Assurez-vous d'appuyer sur le commutateur [Φ] pour mettre cet appareil hors tension.
PRO DJ LINK ne fonctionne pas bien.	Le pilote des connexions USB (Exportation LINK) est-il installé ?	Pour une connexion USB, installez le pilote de connexion USB (Exportation LINK).

Dispositifs USB

Problème	Vérification	Solution			
Le dispositif USB n'est pas reconnu.	Est-ce que le dispositif USB est raccordé correc- tement ?	Connectez le dispositif USB correctement (bien enfoncé).			
	Est-ce que l'appareil USB est raccordé par l'inter- médiaire d'un concentrateur USB ?	N'utilisez pas de concentrateur USB.			
	Est-ce que le dispositif USB est pris en charge par cet appareil ?	Cet appareil prend en charge les dispositifs de stockage de masse USB pouvant être utilisés comme disques durs externes et mémoires flash portables.			
	Est-ce que le format du fichier est pris en charge par cet appareil ?	Vérifiez que le format de fichier du dispositif USB connecté est pris en charge par l'appareil. (page 5)			
	—	Éteignez l'appareil, attendez 1 minute, puis rallumez l'appareil.			
La lecture de dispositifs USB (lecteurs à mémoire flash et disques durs)	Y a-t-il un grand nombre de dossiers et de fichiers enregistrés sur le dispositif USB ?	La lecture d'un dispositif USB connecté prend un certain temps si le dispositif contient un grand nombre de dossiers et de fichiers.			
prend un certain temps.	Est-ce que des fichiers qui ne sont pas des fichiers de musique sont enregistrés sur le dispositif USB ?	La lecture d'un dispositif USB connecté prend un certain temps si des fichiers autres que des fichiers de musique sont enregistrés dans les dos- siers. N'enregistrez pas de fichiers ou de dossiers autres que des fichiers de musique sur le dispositif USB.			
La lecture ne commence pas	Est-ce que les fichiers peuvent être lus ?	Vérifiez que le format de fichier du morceau est pris en charge par l'appareil.			
lorsqu'un morceau est chargé d'un dispositif USB.	La fonction de repère automatique est-elle activée ?	Appuyez de manière prolongée sur la touche [TIME MODE(AUTO CUE)] pen- dant environ 1 seconde ou plus et désactivez la fonction de repère automatique			
Les fichiers ne peuvent pas être lus.	Est-ce que le fichier est protégé (par le système DRM) ?	Les fichiers protégés contre la copie ne peuvent pas être lus.			
Les fichiers de musique ne peuvent pas être lus.	Est-ce que les fichiers de musique sont endom- magés ?	Lisez des fichiers de musique non endommagés.			

Logiciel DJ

Problème	Vérification	Solution			
Le logiciel DJ sur un ordinateur ne Le câble USB est-il raccordé correctement ? fonctionne pas.		Raccordez l'appareil et l'ordinateur directement à l'aide du câble USB. Les concentrateurs USB ne peuvent pas être utilisés. (page 10)			
Le son du logiciel DJ n'est pas restitué correctement.	Les réglages du logiciel DJ et le réglage [MIXER MODE] de cet appareil sont-ils corrects ?	Vérifiez les réglages du logiciel DJ, puis vérifiez les réglages de cet appareil sur l'écran [UTILITY] et désignez le bon chemin du signal.			
	Est-ce que le pilote est réalé correctement ?	Réglez le pilote correctement.			

Problème	Vérification	Solution			
Le son est interrompu lorsque le	Est-ce que la valeur de latence du pilote est correctement définie ?	Réglez la latence du pilote sur une valeur appropriée.			
logiciel DJ est utilisé.		Réglez la latence du logiciel DJ sur une valeur appropriée.			

Messages d'erreur

Lorsque cet appareil ne peut pas fonctionner normalement, un code d'erreur apparaît sur l'afficheur. Reportez-vous au tableau suivant et prenez les mesures indiquées. Si le code d'erreur indiqué ne se trouve pas dans le tableau ci-dessous ou si le même code d'erreur réapparaît bien que la mesure suggérée ait été prise, contactez votre revendeur.

Code d'erreur Type d'erreur		Description de l'erreur	Cause et solution			
E-8302	CANNOT PLAY TRACK	Les données de la piste (fichiers) sur le dis- positif de stockage ne peuvent pas être lues correctement.	Les données (fichier) du morceau sont peut-être altérées. →Vérifiez si le morceau peut être lu sur un autre lecteur prenant en charge les mêmes formats que cet appareil.			
E-8304 E-8305	UNSUPPORTED FILE FORMAT	Des fichiers de musique ne pouvant pas être lus sur cet appareil sont chargés.	Le format n'est pas pris en charge par cet appareil.→Chargez des fichiers de musique dont les formats sont pris en charge.			

Nettoyer l'écran tactile

N'utilisez pas de solvants organiques, d'acides ou d'alcalins pour nettoyer la surface de l'écran tactile. Essuyez avec un chiffon doux et sec ou un chiffon plongé dans un détergent neutre et essoré correctement.

Icônes affichées sur l'écran de l'appareil principal

6	Genre	1	Numéro de platine (1 à 2)		Ordinateur		Fermeture de dossier	Þ	Lecture
	Auteur	X	Éditez l'indice	ц.	Année		Remixeur b	p5	Débit binaire
\diamond	Album	~	Enregistré dans une liste de balises	D	Étiquette	Å	Auteur original		ATTENDRE
♪	Nom de morceau/ fichier	BPM	Tempo (BPM)	b#	Tonalité	ø	Recherche		
	Liste de lecture HISTORIQUE	0	Couleur	۲	rekordbox		Nombre de lectures DJ		
\star	Évaluation	¢∕* `u	USB	CUE	Commentaires MEMORY CUE	. (Date d'ajout de la bibliothèque		
θ	Heure	り	Repère instantané		Ouverture de dossier	ij	Commentaire		

À propos de l'iPod/iPhone

- Ce produit a été mis au point et testé pour les versions de logiciels iPod/iPhone indiquées sur le site de support Pioneer DJ. (pioneerdj.com/ support/)
- Ce produit peut ne plus être compatible si une version non indiquée sur le site de support Pioneer DJ est installée sur votre iPod/iPhone.
- Notez que Pioneer DJ n'offre aucune garantie quant au fonctionnement des iPod/iPhone.
- Pioneer DJ décline toute responsabilité, quelle qu'elle soit, en cas de perte de données sur des iPod/iPhone lors de l'utilisation.
- Sur votre iPod/iPhone, les éléments non protégés ou les éléments dont la copie et la lecture est autorisée par la loi peuvent être copiés et lus pour un usage personnel et privé. Toute violation des droits d'auteur est interdite par la loi.

Marques commerciales et marques déposées

- Pioneer DJ est une marque commerciale de Pioneer DJ Corporation qui est utilisée sous licence. rekordbox est une marque déposée ou une marque commerciale de Pioneer DJ Corporation.
- Windows est une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.
- Adobe et Reader sont soit des marques déposées soit des marques commerciales de Adobe Systems Incorporated aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Les accessoires électroniques portant la mention « Made for iPod » et « Made for iPhone » ont été conçus pour fonctionner respectivement avec un iPod ou un iPhone et sont certifiés conformes aux exigences d'Apple par le fabricant. Apple n'est pas responsable pour le fonctionnement de cet appareil ou de sa compatibilité avec les normes réglementaires et de sécurité. Veuillez noter que l'emploi de

cet accessoire avec un iPod ou un iPhone peut affecter les performances sans fil.



- iPhone, iPod, iPod touch et Mac sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.
- Android[™] est une marque commerciale de Google Inc.
- iOS est une marque commerciale dont les droits afférents sont détenus par Cisco aux États-Unis et dans d'autres pays.
- ASIO est une marque commerciale de Steinberg Media Technologies GmbH.
- Les noms de sociétés et de produits mentionnés ici sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs.

38)

Avis relatif à la licence du logiciel

 This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

Le logiciel présent dans cet appareil emploie partiellement un logiciel de l'Independent JPEG Group.

Utilisation de fichiers MP3

La licence de ce produit a été accordée pour un usage non lucratif. La licence n'a pas été accordée à ce produit pour un usage commercial (but lucratif), comme la diffusion radiotélévision (terrestre, satellite, câblée ou autre), la diffusion sur Internet ou Intranet (réseau d'entreprise) ou sur tout autre type de réseaux ou de services de distribution d'informations électroniques (services de distribution de musique numérique en ligne). Pour de tels usages vous devez acquérir les licences appropriées. Pour le détail, consultez le site: http://www. mp3licensing.com.

Précautions concernant les droits d'auteur

rekordbox limite la lecture et la copie de contenus musicaux protégés par des droits d'auteur.

- Si des données codées sont insérées dans le contenu musical, par exemple pour la protection des droits d'auteur, le programme risque de ne pas fonctionner normalement.
- Lorsque rekordbox détecte que des données codées sont insérées dans le contenu musical, par exemple pour la protection des droits d'auteur, l'opération en cours (lecture d'un morceau, lecture de données, etc.) peut s'arrêter.

Les enregistrements effectués sont destinés à votre usage personnel et, conformément aux lois sur les droits d'auteur, il se peut que leur utilisation soit soumise au consentement du détenteur des droits.

- La musique enregistrée à partir de CD, etc. est protégée par les lois sur les droits d'auteur de divers pays et par des traités internationaux. La personne qui effectue des enregistrements de musique est responsable de leur utilisation légale.
- Lorsque de la musique est téléchargée d'Internet, etc., la personne qui a effectué le téléchargement est responsable de l'utilisation de cette musique conformément à l'accord conclus avec le site de téléchargement.
- Les caractéristiques et la présentation peuvent être modifiées, sans avis préalable, dans un souci d'amélioration.

© 2017 Pioneer DJ Corporation. Tous droits de reproduction et de traduction réservés. <DRI1480-A>